


# н.в. курбатов, е.б. яновский



# СПРАВОЧНИК ПО МАГНИТОФОНАМ

# МАССОВАЯ РАДИОБИБЛИОТЕКА

Выпуск 745

Н. В. КУРБАТОВ и Е. Б. ЯНОВСКИЙ

# СПРАВОЧНИК ПО МАГНИТОФОНАМ

Издание третье, исправленное и дополненное



6Ф2.7 K93 УДК 681.846.7

#### РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Берг А. И., Борисов В. Г., Бурдейный Ф. И., Бурлянд В. А., Ванеев В. И., Геништа Е. Н., Жеребцов И. П., Канаева А. М., Корольков В. Г., Кренкель Э. Т., Куликовский А. А., Смирнов А. Д., Тарасов Ф. И., Шамшур В. И.

Курбатов Н. В. и Яновский Е. Б.

K 93 Справочник по магнитофонам. М., «Энергия», 1970.

176 стр. с илл. (Массовая радиобиблиотека, вып. 745).

Книга содержит справочные сведения по отечественным магнитофонам широкого применения.

фонам шнрокого применения.
Приведены описания конструкций, принципиальных и кинематических схем, описания отдельных уэлов, а также рекомендации по эксплуатации магнитофонов.
Книга рассчитана на радиолюбителей-конструкторов и технический персонал радиоремонтных мастерских.

3-4-5 346-69

6Ф2.7

# Курбатов Николай Владимирович и Яновский Евгений Борисович Справочник по магнитофонам

Редактор А. И. Пропошин Обложка художника А. А. Иванова Технический редактор Г. Е. Ларионов Корректор З. Б. Шлайфер

Сдано в набор 27/1 1970 г. Усл. печ. л. 18,48.

Уч.-изд. л. 22.52.

Подписано к печати 24/VI 1970 г. Бумага типографская № 1.

T-09771. Формат бумаги 84×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Тираж 150 000 (1-40 000) экз.

Цена 97 коп. Зак. № 142.

Издательство «Энергня». Москна, М-114, Шлюзовая наб., 10.

Владимирская типография Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР Гор. Владимир, ул. Победы, д. 18-б

# ПРЕЛИСЛОВИЕ.

За последние годы промышлеиностью выпущено много новых моделей бытовых магинтофонов. За это же время уточнена терминология по магнитиой записи и воспроизведению звука. В третьем издании «Справочинка по магиитофонам» даются основные термины по магнитиой записи, знакомство с которыми необходимо для правильной эксплуатации магнитофонов. Кроме того, читатель найдет описания и справочные сведения по бытовым магнитофонам, магнитолам и магниторадиолам, приведенные по состоянню на начало 1969 г. Необходимо отметить, что заводы, изготовляющие магнитофоны, в ряде случаев вносят изменения как в схемы, так и в конструкцин выпускаемых моделей, оставляя без изменения их названия. Вследствие этого в книге могут попадаться некоторые непринципиальные отклонения от приведенных сведений.

Учитывая многочислениые просьбы читателей, в справочиик включены некоторые сведения по ряду специальных магиитофоиов, а материалы об устаревших магнитофонах даны в сокращениом изложении.

Во время подготовки справочника к печати промышленность выпустила ряд магиитофоиов, описание которых не вошло в книгу, но их основные параметры приведены в сводной таблице.

Авторы благодарят читателей, приславших свои замечания и пожелания по материалам предыдущего издания справочника. Эти пожелания учтены. Авторы рассчитывают и на дальнейшую помощь читателей и просят все замечания присылать по адресу: Москва, Ж-114, Шлюзовая набережная, 10, изд-во «Энергия».

Авторы прииосят глубокую благодарность А. И. Кузьминову за помощь при подготовке книги к печати.

**АВТОРЫ** 

# ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.		Стр
Предисловие	3	«Тембр» («МАГ-59М»)	94
		«Чайка» и «Чайка-М»	98
Глава первая. Сведения о магнитной записи звука и бытовых магнитофоиах	5	«Чайка-66»	104
Принцип магнитной записи	5	Глава третья. Траизисториме магнитофоны	108
Технические требования и основные параметры		«Весиа» и «Весна-2»	110
бытовых магнитофонов	9	«Комета МГ-206»	117
Магиитиые ленты и катушки	9	«Романтик»	122
Микрофоны	11	«Орбита-1»	128
Советы по эксплуатации	12	«Яуза-20»	132
Глава вторая. Ламповые магиитофоны	12	Глава четвертая. Магнитолы, магнитора-	
«Днепр-10»	13	диолы, магнитофонные панели и приставки	138
«Днепр-11» и «Днепр-11м»	15	Магнитола «Неринга»	138
«Днепр-12н»	21	Магнитола «Вайва»	139
«Спалис»	25	Магиитолы «Миния» и «Миния-2»	14
«Гинтарас»	29	Магиитолы «Миния-3» и «Мишия-4»	143
«Айдас»	32	Магниторадиола «Харьков-63»	147
«Айдас-9м»	37	Магниторадиолы «Ромаитика» и «Ромаи-	
«Мелодия МГ-56»	40	тика-М»	15
«Комета МГ-201»	44	Магнитофоиная приставка «Нота»	153
«Комета МГ-201м»	52		
«Яуза-5»	<b>5</b> 5	Приложения: 1. Схемы и основные справочные	
«Яуза-6»	62	даниые устаревших магнитофонов	161
«Яуза-10»	66	2. Схемы магнитофонов специального назна-	
«Астра»	69	чения	168
«Астра-2»	75	3. Основные технические данные электродви-	
«Астра-4»	80	гателей, применяемых в магнитофонах	175
«МАГ-8MII»	83	4. Основные технические данные громкогово-	
«МАГ-59»	86	рителей, применяемых в магнитофоиах	176

щение от электродвигателя передается через малый пассик на левый промежуточный обрезиненный ролик, который в этом случае прижимается к маховику подающего узла.

Движение ленты останавливается леиточными тормозами боковых узлов после нажатия кнопки «Стоп».

Работа лентопротяжного механняма управляется кнопочным переключателем, связанным с деталями ме-

ханизма тросами и тягами с пружинами.

Усилитель, генератор н выпрямитель. В магнитофоне применен универсальный усилитель. Принципиальная электрическая схема магнитофона приведена на рис. 10.

При записи усиление осуществляется четырехкаскадным усилителем, собранным на двойных триодах  $\mathcal{J}_1$ и  $\mathcal{J}_2$  Запись возможна от микрофона, звукоснимателя, приемника н трансляционной сети, для чего на входе усилителя предусмотрен делитель напряжения и соответствующие гнезда.

K аноду правого (по схеме) триода лампы  $\mathcal{J}_2$  при записи подключается уннверсальная головка. Регулнровка уровня записи ведется потенцнометром  $R_{13}$ , служащим при воспроизведенин регулятором громкости. Для слухового контроля записи имеются гнезда K3 (для включения головного телефона).

Частотные предыскажения прн записи осуществляются спецнальными цепочками  $R_{19}C_{14}$  н  $R_{17}C_{10}$ , включенными между анодом правого трнода лампы  $\mathcal{J}_2$  и уни-

версальной головкой.

Генератор собраи на лампе  $\mathcal{J}_4$  по схеме с индуктивной связью. Связь генератора с универсальной головкой осуществляется через подстроечный конденсатор  $C_{22}$ , позволяющий регулировать ток подмагничивания.

При воспроизведении универсальная головка подключается к сетке левого триода лампы  $\mathcal{J}_1$ . Первые четыре каскада на лампах  $\mathcal{J}_1$  и  $\mathcal{J}_2$  составляют предварительный уснлитель к оконечному каскаду на лампе  $\mathcal{J}_4$ , нагруженному на два громкоговорителя 2ГД-3. Тембр на высшнх частотах регулируют потенциометром  $R_{16}$ , на низшнх — потенциометром  $R_{34}$ . Прн запнси регуляторы тембра не действуют.

Коррекция частотной характеристики при воспроизведении осуществляется цепочками  $L_2R_{16}C_{11}$  и  $C_{28}R_{34}R_{35}L_3C_{20}$ . Громкоговорители при необходимости выключаются переключателем  $\Pi_5$ , а на выход усилителя в гнезда KB можно подключать внешний громкоговоритель (сопротивление 3 ом). Минимальный уровень фона достигается подбором положения антифонной катушки  $L_1$ .

Питаются лампы от выпрямителя, собранного на кенотроне  $\mathcal{J}_5$ . Нити ламп питаются переменным током от грансформатора  $\mathcal{T}p_2$ . Выключатель сетевого напряжения  $\mathcal{B}\kappa$  совмещен с регулятором громкостн.

Контакты переключателей на схеме показаны в том положении, когда ни одна из кнопок управления магнитофоном не нажата. Соединение контактов для различных родов работы приведено в таблице на схеме.

#### Напряжения на электродах ламп, в

рода	$\mathcal{J}_1$ (6H1 $\Pi$ )	$J_{2}$ (6H8C)	Л₄ (6П6С)
1	30		-
2	_	100	_
3	0,7	4	280
4	_		<b>2</b> 30
5		60	
6	45	2	_
8	1,1	_	12

Примечание. Напряжения указаны относительно шасси.

Разборка и смазка магнитофона. Для удобства осмотра н ремонта магнитофона передняя стенка ящика вместе с громкоговорителями — съемная. Она прикреплена с внутренней стороны двумя винтами, расположенными в верхней части. При снятых передней и задней стенках открывается доступ ко всем деталям лентопротяжного механнзма, монтажу переключателя и тягам управления, а при снятом поддоне открывается доступ к монтажу усилителя.

Веретенным маслом смазывают подшипники электродвигателя (через масленки, выведенные с наружной стороны панели лентопротяжного механизма или находящиеся непосредственно на самом электродвигателе), подшипники прижимного и двух промежуточных роликов, а также верхние и нижние подшипники приемного н подающего узлов.

Для смазки верхних подшипников приемного и подающего узлов надо снять подкатушники и смазать подшипники через отверстия в центре вала каждого узла.

Справочные сведения. Электродвигатель  $\mathcal{I}$  типа ДВА-У4. Трансформатор  $Tp_1$ : обмотка I-3500+500 витков провода ПЭЛ 0,15; обмотка II-56 витков ПЭЛ 1,0; обмотка III-520 витков ПЭЛ 0,15.

Трансформатор  $Tp_2$ : обмотка I = 440 + 68 + 372 + 80 внтков ПЭЛ 0,41; обмотка  $II = 2 \times 1200$  витков ПЭЛ 0,15; обмотка III = 27 внтков ПЭЛ 0,51; обмотка IV = 28 витков ПЭЛ 0,8, сердечник из пластин Ш-32, набор 50 мм.

Катушка  $L_1$  — 900 витков ПЭЛ 0,2, катушки  $L_2L_3$  и  $L_4$  — по 3 000 витков ПЭЛ 0,07, катушка  $L_5$  — 115 витков ПЭЛ 0,23, катушка  $L_6$  — 900 витков ПЭЛ 0,31.

Активное сопротнвление головок: уннверсальной — 180 ом, стнрающей — 1,6 ом.

## «ДНЕПР-11» И «ДНЕПР-11м»

Общие сведения. Магннтофон предназначен для двухдорожечной записи и воспроизведення звука на магннтной ленте типа 2 с катушками № 18. Продолжительность иепрерывной работы 30 мин при скорости протягивания ленты 19,05 см/сек и 60 мин при скорости 9,53 см/сек на каждой дорожке (при толщине ленты 55 мкм); возможно примененне катушек № 22.

Частотный диапазон канала записн-воспроизведення 40—12 000 гц прн скорости 19,05 см/сек и 100—6 000 гц при скорости 9,53 см/сек. Коэффициент нелинейных нскажений не более 5% при номинальной выходной мощностн. Относительный уровень шумов не хуже —35 дб. Чувствительность: не менее 0,5 мв при записи от микрофона, 200 мв при записи от звукоснимателя н 10 в при записи от траисляционной сетн. Коэффициент детонацин

0.5% при скорости 19.05~см/сек и 0.9% при скорости 9.53~см/сек.

Магнитофон имеет электронно-световой индикатор уровня записи, раздельные регуляторы уровня записн и воспронзведення, регуляторы тембра на ннзших и высших частотах и выключатель стирающей головки, позволяющий накладывать запись на запись.

Пнтание магнитофона от сети переменного тока напряжением 110, 127 нли 220 в. Потребляемая мощность около 160 вт.

Магнитофон собран в деревянном полированном ящике с поднимающейся верхней крышкой (рис. 11).

Под крышкой ящика расположена панель лентопротяжного механизма, на которую выведены подкатушники, переключатель скорости и съемный декоративный ко-

жух. Под кожухом находятся стирающая и универсальная головки, антифонная катушка, ведущий вал, прижимной ролик и направляющие стойки.

На передней отражательной стенке ящика, обтянутой декоративной тканью, установлены громкоговорители и индикатор уровня записи. На нижнюю часть передней стенки выведены клавишный переключатель рода работы, ручки регуляторов тембра, уровня записи и громкости воспроизведения.



Рис. 11. Внешний вид магнитофона «Днепр-11».




Рис. 12. Расположение деталей и узлов.


I — подающий узел: 2 — резистор  $R_{46}$ ; 3 — траисформатор питання; 4 — переключатель напряжения с предохранителем; 5—электродвигатель ДВС-VI; 6 — лампа  $J_{1}$ ; 7 — лампа  $J_{4}$ ; 8 — выходной трансформатор; 9. 10 — гнезда перезаписи; 11 — выключатель головки стирания; 12 — катушка генератора; 13—доссель фильтра; 14 — приемиый узел; 15 — узел ведущего вала.

На боковых стенках ящика установлены два дополнительных громкоговорителя. На правую боковую стенку выведены выходное и три входных гнезда усилителя, а также переключатель для выключения громкоговорителей.

На задней стенке (рис. 12) расположены переключатель напряження сети с предохранителем, гнезда перезаписи и выключатель головки стирания (для наложения записи на запись).

**Лентопротяжный механизм.** Кинематическая схема его приведена на рис. 13. Механизм приводится в движение сиихронным электродвигателем ДВС-У1. Управление производится клавишным переключателем, связанным с механизмом тягами и рычагами управления.

Устройство приемного узла показано на рис. 14. Вращение от электродвигателя большим пассиком пере-



Рнс. 13. Кинематическая схема лентопротяжного механизма.

1 — подающий узел; 2 — приемный узел; 3 — маховик ведущего вала; 4 — прижимной ролик; 5 — ведущий вал; 6 — универсальная головка; 7 — стирающая головка; 3 — насадка на вилу электродвигателя.




Рис. 14. Приемный узел.

I — тормозиой барабак; 2 — ведомый шкив; 3 — кроиштейн; 4 — регулировочиая гайка; 5 — регулировочный виит; 6 — фигурная пружина; 7 — фетровая шайба, 8 —ведущий шкив; 9 —штифт; 10 — вал.

дается ведущему шкиву 8, свободно вращающемуся на валу 10. Ведомый шкив 2 через фигурную пружину 6 связан с валом, вращается вместе с ннм и может передвигаться по валу вверх н вниз. В результате сцепления между ведущим и ведомым шкивами происходит передача вращения на вал узла, чем и осуществляется подмотка ленты. Для увеличения фрикциопного сцепления между шкивом и диском проложена фетровам шайба 7. Сцепление регулируют гайкой 4.

При ускореиной перемотке вправо большой пассик рычагом перемотки с вилкой перекидывается из канавки ведущего шкива в канавку, образованиую выточками между ведущим и ведомым шкивами. Таким образом, оба шкива оказываются жестко связаиными пассиком и вращаются с одинаковой скоростью.

Устройство подающего узла показано на рис. 15. Вал 1 с укрепленным на нем маховиком 8 свободно вращается в подшипнике эксцентрика 3. Втулка 9, в кото-




Рис. 15. Подающий узел.

1 — вал; 2 — фланец; 3 — эксцентрик; 4 — поводок; 5 — гайка; 6 — шайба; 7 — штифт: 8 — маховик; 9 — втулка; 10 — шайба.




Рис. 16. Узел ведущего вала.

1- кронштейн; 2- гайка; 3- регулировочный винт; 4-штифт; 5- маховнк; 6- ведущий вал.

рой находится эксцентрик, прикреплена к панели лентопротяжного механизма. При ускоренной перемотке влево поводок 4, соединенный тягой с рычагом клавиши «Перемотка влево», под действием тяги поворачивает эксцентрик во втулке до соприкосновения маховика с обрезиненной насадкой шкива электродвигателя. Тем самым передается вращение от электродвигателя к валу подающего узла и происходит перемотка.

Узел ведущего вала (рис. 16) содержит кронштейи *I* с двумя подшипниками, в которых вращается вал *6*. На нем укреплен масснвный, стальной, отбалансированный маховик *5*, повышающий равномерность вращения вала. Верхняя часть вала — ведущая и при записи и воспроизведенни находится в непосредственном контакте с лентой.

При записи и воспроизведении вращение от электродвигателя передается малым пассиком узлу ведущего

вала, а большим — приемному узлу. Лента с постоянной скоростью протягивается ведущим валом при помощи прижимного ролика. Подмотка ленты осуществляется приемным узлом, подтормаживание — подающим узлом в результате трения маховика узла о фетровую накладку.

Во время ускоренной перемотки вправо вращение от электродвигателя передается большим пассиком на приемный узел, а подающий узел работает в режиме подтормаживания. При ускоренной перемотке влево вращение от обрезинениой насадки шкива электродвигателя передается непосредственно на маховик подающего узла, а подтормаживание происходит приемным узлом. Движение ленты останавливается подающим и приемным узлами при помощи ленточных тормозов после нажатия клавиши «Стоп».

Переход с одной скорости протягивания ленты при записи и воспроизведении на другую производится рычагом с вилкой, который перебрасывает малый пассик с одной канавки двухступеичатого шкива электродвигателя на другую.

Усилитель, генератор и выпрямитель. В магнитофоне применен универсальный усилитель. Принципиальная электрическая схема магнитофона приведема на рис. 17.

При записи работают все каскады усилителя, кроме первого (левый триод лампы  $\mathcal{J}_1$ ). Записываемый сигнал подается на сетку правого (по схеме) триода лампы  $\mathcal{J}_1$ . Уровень записи регулируют потенциометром  $R_{25}$ . Иидикатором уровия записи служит электронио-световой иидикатор (лампа  $\mathcal{J}_7$ ). Левый триод лампы  $\mathcal{J}_3$  используется как диод; с иего подается выпрямленное напряжение на индикатор уровня. Универсальная головка  $\Gamma \mathcal{Y}$  включается в цепь вторнчной обмотки выходного трансформатора  $Tp_1$ .

Генератор собран по двухтактной схеме с индуктивной связью на двойном триоде  $\mathcal{J}_6$ . Частота колебаний генератора 50 *кгц*. Ток подмагничивания регулируют подстроечным коиденсатором  $C_{10}$ .

Стирающая головка может выключаться (при наложении записи на запись). Новая запись при этом получается на фоне ранее сделаиной записи.

Частотиые предыскажения при записи осуществляются цепью обратной связи между анодом левого триода лампы  $\mathcal{J}_1$ , а также цепью  $R_{32}R_{36}C_{24}$ , включенной последовательно с универсальной головкой.

При воспроизведении работают все каскады усилителя. Универсальная головка подключается к сетке левого триода лампы  $\mathcal{J}_1$ . Громкость регулируют потенциометром  $R_{26}$ . Регулировка тембра, которая действует только при воспроизведении, осуществляется раздельно на высших (переменным резистором  $R_1$ ) и низших (переменным резистором  $R_{19}$ ) частотах. Частотная характеристика при воспроизведении корректируется в цепи анода левого триода лампы  $\mathcal{J}_1$  (детали  $R_1L_1C_2C_4R_{12}R_{19}C_{12}R_{20}$  и  $R_{21}$ ) н между анодом левого триода лампы  $\mathcal{J}_2$  и като-дом правого триода лампы  $\mathcal{J}_1$  (детали  $R_{15}C_{13}C_{14}L_3R_9$  и  $C_7$ ).

После необходимого усиления напряжение низкой частоты подается на оконечный каскад, собранный по двухтактной ультралинейной схеме на лампах  $\mathcal{J}_4$  и  $\mathcal{J}_5$ .

Во вторичную обмотку выходного трансформатора  $Tp_1$  включены четыре громкоговорителя (два мощностью по 2 вт и два мощностью по 1 вт) и выходные гиезда «Выход», в которые можно включать дополнительный громкоговоритель сопротивлением не менее 3 ом или внешиий усилитель.

Постоянное напряжение для питания ламп подается от селенового выпрямителя B, собранного по мостовой схеме и включенного во вторичную обмотку трансформатора  $Tp_2$ . Все лампы накаливаются от другой вторичной обмотки того же трансформатора. Параллельно




Рис. 17 Принципиальная электрическая схема магнитофона «Днепр-11».

этой обмотке включен переменный резнстор  $R_{47}$ , двнжок которого соединен с катодом одной из оконечных ламп. Подбирая положение двнжка, можно ослабить фон переменного тока. С той же целью последовательно с универсальной головкой включена антифонная катушка  $L_2$ , оптимальное положение которой находят по миннмуму фона.

Включают н выключают магнитофон выключателем Вк, совмещенным с регулятором тембра низших частот. Контакты переключателей на схеме показаны в том положении, когда нн одна из кнопок управления магни-

тофона не нажата.

#### Напряжения на электродах ламп. в

№ элект. рода	Л₁ (6 <b>Н</b> ІП)	Л <sub>2</sub> (6НІП)	Л₃ (6Н1П)	Л <sub>4</sub> (6П14П)	Л <sub>5</sub> (6П14П)	<i>Л</i> е (6НіП)
1	90	80	90	_		300
3	2	2	$^{2,2}$	11	11	6
6	35	70			_	300
7			_	300	300	
8	0,5	1,5	_	_	_	6

Примечание. Напряжения указаны относительно шасси.

Разборка и смазка магнитофона. Для осмотра и ремонта магнитофона передняя стенка ящика съемная и прикреплена двумя винтами с внутренней стороны, а в некоторых аппаратах, кроме того, тремя винтами со стороны дна ящика. При снятых передней и задней стенках возможен ремонт лентопротяжного механизма и замена ламп. При снятом поддоне открывается доступ к монтажу усилителя.

Механизм смазывают веретенным маслом. Смазывают подшипники подающего н приемного узлов, оси прижимного ролика и подшипника ведущего вала. Электродвигатель смазывают через масленки, выведенные на верхнюю плату около головок. Для смазки подшипников ведущего вала и электродвигателя необходимо предварительно снять декоративный кожух, закрывающий головки.

Справочные сведения. Электродвигатель ЭД: типа ДВС-У1, рассчитан на питание от сети переменного тока напряжением 220 в, потребляемая мощность 78 вт, скорость вращения 1500 об/мин, мощность на валу 15 вт, вес 42 кг

Головку Г.V. толщина набора сердечника 2,5 мм, ширина рабочего зазора 8 мкм, шнрина дополнительного зазора 100 мкм, число витков обмотки 2 600 ПЭЛ 0,05, индуктивность 800 мгн, активное сопротивление 180 см.

Головка ГС: толщина набора сердечника 3 мм, ширина рабочего зазора 100 мкм, число внтков обмотки 100 ПЭЛ 0,31, нндуктивность 4,3 мгн, ток стирания 220 ма, активное сопротивление 1,5 ом.

Трансформатор  $Tp_1$ : обмотка I - 800 + 600 + 600 + 800 витков ПЭЛ 0,15, обмотка II - 72 внтка ПЭЛ 0,69, обмотка III - 800 витков ПЭЛ 0,15. Сердечник: сеченне  $19 \times 33$  мм.

Трансформатор  $Tp_2$ : обмотка I — 385+60 витков ПЭЛ 0,64; обмотка II — 325 витков ПЭЛ 0,41; обмотка III — 900 витков ПЭЛ 0,2; обмотка IV — 23 внтка ПЭЛ 1,35, сердечник: сечение  $32\times52$  мм.

Дроссель  $\mathcal{A}p = 3\,000$  витков провода ПЭЛ 0,2. Катушка  $L_1 = 3\,200$  витков ПЭЛ 0,07, катушка  $L_2 = 900$  витков ПЭЛ 0,2, катушка  $L_3 = 4\,600$  витков ПЭЛ 0,07, катушка  $L_4 = 235 + 235$  внтков ПЭЛ 0,12, катушка  $L_5 = 40 + 40$  витков ПЭЛ 0,29, катушка  $L_6 = 1\,500$  витков ПЭЛ 0,1, катушка  $L_7 = 90$  внтков ПЭЛ 0,29, катушка  $L_6 = 2$  внтка ПМВ 0,5.

В процессе производства в магнитофон «Днепр-11» были внесены некоторые изменения, улучшающие его внешний вид и качество работы. Эта модернизнрованная

модель получила название «Днепр-11м» (рнс. 18). В магнитофоне «Днепр-11м» ткань передней отражательной стенки ящика заменена декоративной пластмассовой решеткой. Стальная плата лентопротяжного механнзма закрыта сверху пластмассовой фальшпанелью. Съемные кожухи, закрывающие магнитные головки, ведущий вал и прижнмной ролик, изготовлены из более прочного матернала. Конструкция подающего узла упрощена, хотя принцип его работы остался прежним, что дало возможность повыснть надежность работы лентопротяжного механнзма.



Рис. 18. Внешний вид магнитофона «Днепр-11м».

На рис. 19 приведена принципиальная электрическая схема магнитофона «Днепр-11м». Изменення, коснувшиеся схемы, незначнтельны и они не повлняли на основные параметры магннтофона. Как вндно из схемы на рис. 19, катод левого трнода лампы  $\mathcal{J}_1$  соединен с шасси. Автоматическое смещенне лампы  $\mathcal{J}_2$  ( $R_{14}$  и  $C_{12}$ ) — общее для левого и правого трнода, для ламп  $\mathcal{J}_4$  н  $\mathcal{J}_5$  также введена общая цепь автоматнческого смещения ( $R_{32}C_{21}$ ). Изменена схема делнтеля напряження на входе усилителя прн записи ( $R_{54}R_{53}R_{42}R_{43}$ ). В магнитофоне установлены два громкоговорнтеля  $2\Gamma \mathcal{J}$ -19 н два —  $1\Gamma \mathcal{J}$ -19.

В блоке пнтания вместо дросселя фильтра применены два резистора  $R_{49}$  н  $R_{50}$ . В цепи накала ламп вместо потенциометра — два резистора  $R_{51}$  и  $R_{52}$ , средняя точка между ними подается в цепь катодов ламп  $L_4$ ,  $L_5$ , благодаря чему снижается уровень фона.

В результате внесенных изменений в схему режим ламп несколько изменился.

### Напряжения на электродах ламп, в

№ элект- рода	Л <sub>1</sub> (6Н1П)	Л <sub>2</sub> (6НІП)	Л <sub>а</sub> (6НІП)	Л <sub>4</sub> (6П14П)	Л <sub>5</sub> (6ПІ4П)	<i>Л</i> ° (6НІП)
1	50	50	40			285
3	1,2	1.4	0,6	11	11	11
6	20	60			_	285
7	_	_		285	285	_
8		1,4		_		11

Примечание. Напряжения указаны относительно шасси.




Рис. 19. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Дьепр-11м».

# «ДНЕПР-12н»

Общие сведения. Магнитофон предпазначен для двухдорожечной записи и воспроизведстия звука на магнитной ленте типа 2 с катушками № 15. Скорость протягивания ленты 9,53 и 4,76 см/се:. Коэффициент детонации для скорости 9,53 см/сек не более ±0,6%, для скорости 4,76 см/сек не более ±1,5%.

Продолжительность непрерывной работы на каждой дорожке 44 мин для скорости 9,53 см/сек и 88 мин для скорости 4,76 см/сек при толщине ленты 55 мкм.

Частотный диапазон канала запись-воспронзведение 63—10 000 гц при скорости движения ленты 9,53 см/сек и 80—5 000 гц при скорости движения ленты 4,76 см/сек.




Рис. 20. Внешний вид магнитофона «Днепр-12н».

Коэффициент нелинейных искажений на линейном выходе 3%, на громкоговорителе 5%. Относительный уровень шумов: суммарный не хуже —  $40\ \partial 6$ , в диапазоне выше  $200\ \epsilon \mu$  не хуже —  $50\ \partial 6$ . Переходное затухание между соседними дорожками не хуже —  $30\ \partial 6$ . Относительный уровень стирания на частоте  $1\ 000\ \epsilon \mu$  —  $60\ \partial 6$ . Номинальные входные напряжения (чувствительность со входа):  $3\ \textit{мв}$  при записи от микрофона;  $200\ \textit{мв}$  при записи от звукоснимателя и  $10\ \textit{в}$  при записи от трансляционной линии. Номинальная выходная мощность  $3\ \textit{вт}$ . Напряжение на линейном выходе не менее  $0,5\ \textit{s}$ . Регулировка тембра; по низким частотам  $\pm 5\ \partial 6$  на частоте  $63\ \epsilon \mu$ , по высоким частотам  $\pm 5\ \partial 6$  на частоте  $63\ \epsilon \mu$ , по высоким частотам  $\pm 5\ \partial 6$  на частоте  $10\ 000\ \epsilon \mu$ .

Пнтание магнитофона от сети переменного тока напряжением 127 нли 220 в. Допустимые колебания иапряження в сети  $\pm 10\%$ . Потребляемая мощность 110 вт.

Магнитофон имеет электронный индикатор уровня записн, раздельные регуляторы тембра по высоким и низким частотам, раздельные регуляторы уровня записи н громкости, устройство кратковременной остановки ленты и выключатель громкоговорителей.

Магнитофон собран в деревянном корпусе настольной конструкции с поднимающейся верхней крышкой (рис. 20). Под крышкой расположена пластмассовая декоративная фальшпанель, закрывающая лентопротяжный механизм, расположенный в глубине корпуса. Над фальшпанелью выступают ручки переключателя рода работы, переключателя усилителя, регуляторов тембра, ре-

гуляторов уровня и громкости, переключателя скорости, кратковременной остановки, входные и выходные гнезда усилителя, два подкатушника и закрытые съемным декоративным кожухом блок головок с ведущими элементамилентопротяжного механизма (рис. 21). Кроме того, на фальшпанели имеется окно для электронного индикатора уровня записи. На передней и боковых стенках корпуса установлены четыре громкоговорителя, закрытые пласт-массовой декоративной решеткой. Со стороны задней стенки находятся переключатель сетевого напряжения с предохранителем и выключатель громкоговорителей.

Габариты магнитофона 620×340×280 мм, вес 22 кг




Рис. 21. Расположение ручек управления магнитофоном.

Леитопротяжный механизм магнитофона расположен на стальной штампованной плате и состоит из нескольких основных узлов, выполняющих отдельные функции, но тесно взаимодействующие друг с другом (рис. 22).

Лентопротяжным механизмом управляют переключателем рода работы, переключателем скорости и ручкой кратковременной остановки с помощью рычагов и тяг. В режим «Запись» усилитель включается переключателем усилителя, который фиксируется в этом положении переключателем рода работы. Переход усилителя в режим «Воспроизведение» — автоматический при установке переключателя рода работы в положение «Стоп».

Механизм приводится в движение тремя электродвигателями ЭДГ-1М. Боковые электродвигатели служат для подмотки ленты, а также для ее ускоренной перемоткн вперед и назад. Они имеют противоположное направление вращения (правый — протнв, а левый по часовой стрелке). Каждый электродвигатель работает совместно со своим подкатушником (правый с приемным, а левый с подающим). Вращение вала электродвигателя передается подкатушнику через промежуточный обрезиненный ролик. Ролик свободно вращается на оси рычага и благодаря пружине, воздействующей на рычаг, постоянно находится в зацеплении с подкатушником и валом электродвигателя. Для наилучших условий передачи вращения на валу каждого электродвигателя укреплена насадка. Боковые поверхности насадки и подкатушника имеют поперечную накатку, благодаря чему увеличивается сцепление резинового ролика с подкатушником и валом электродвигателя при передаче вращения.

Ведущий электродвигатель служит только для пере-




Рис. 22. Расположение узлов лентопротяжиого механизма и элементов управления.

1—рычаг кратковременной оставовки; 2—рычаг промежуточного ролика подающего подкатуштика; 3— насадка на валу левого электродвигателя; 4—промежуточный ролик подающего подкатушника; 5—подающий подкатушник; 3—ролик переключателя скорости; 7—двухступенчатый шкив на валу ведущего электродвигателя; 8—переключате в скорости; 9—рычаг переключателя скорости; 10—универсальная магнитиая головка; 11—маховик ведущего вала; 12—промежугочный ролик приемного подкатушника; 13—насадка на валу правого электродвигателя; 14—рычаг промежуточного ролика приемного подкатушника; 15—приемный подкатушник; 16—плата блска магнитных головок; 17—ведущий вал; 18—правая направляющая колинка; 19—переключателя рода работы; 21—прижимной ролик; 22—рычаг прижимного ролика: 23—направляющая колонка; 24—переключатель усилителя; 25—стирающая магнитная головка; 26—лентоприжим; 27—ручка кратковременного стопа; 28—ручка регулятора теромости; 29—ручка уровня записи; 30—гнездо включения информова; 31—гнездо включения записи; 35—гнездо включения грансляционной линин; 33—гнездо линейного выхода; 34—электронный индикатор уровня записи; 35—громкоговоритель; 36—левая направляющая колонка; 37—ручка регулятора темобра по низмим частотам; 38—ручка регулятора темобра по низмим частотам; 38—ручка регулятора темобра по высоким частотам.

дачи вращения узлу ведущего вала, предназначенного для продвижения ленты при записи и воспроизведении. Переход с одной скорости движения ленты иа другую происходит изменением числа оборотов ведущего вала. Для этого на валу электродвигателя укреплен двухступенчатый шкив. Вращение электродвигателя передается ведущему валу через обрезиненный ролик переключателя скорости, связывающий двухступенчатый шкив электродвигателя с маховиком узла. Перемещение ролика с одной ступени шкива на другую изменяет число оборотов вала и, следовательно, скорость движения леиты. Ролик перемещается переключателем скорости. На оси переключателя укреплен двухступенчатый кулачок, по которому скользит поводок рычага обрезиненного ролика. При повороте ручки переключателя в левое положение кулачок поднимает поводок вместе с рычагом, а в правое - опускает. Таким образом, ролнк, находящийся на рычаге переключателя, в нижнем положении входит в зацепление с большим диаметром шкива электродвигателя (скорость 9,53 см/сек), а в верхнем — с меньшим (скорость 4,76 см/сек). В момент переключения скорости переключатель одновременно изменяет схему частотной коррекцин в усилителе, а в иейтральном положении выключает сетевое напряжение.

Узел ведущего вала представляет собой корпус с двумя подшипниками, в которых свободно вращается вал узла. На валу запрессован массивный, сбалансированный стальной маховик, гасящий неравномерности вращения вала. Опирается вал шариком на подпятник. Верхняя часть вала — ведущая и с помощью прижимного ролика при записи и воспроизведении находится в непосредст-

венном контакте с леитой.

Узел прижимного ролика состоит из рычага, ось которого укреплена на плате лентопротяжного механизма, и обрезиненного ролика. Ролик свободно вращается на своей оси, закрепленной в планке, которая в свою очередь шарнирно соединена с рычагом. Такая коиструкция позволяет ролику в момент прижима к ведущему валу устанавливаться в положение полной соосности с последним. Узел прижимного ролика приводится в действие рычагом переключателя рода работы в момент включения режима «рабочий ход».

Блок магиитных головок представляет собой металлическую штампованную плату, на которой размещены универсальная и стирающая магнитные головки и три, регулируемые по высоте, направляющие колонки, препятствующие смещению магнитной ленты в вертикальной плоскости относительно магинтных головок. Блок укреп-

лен на плате лентопротяжного механизма.

Кратковременная остановка ленты осуществляется специальной ручкой, соединенной тягой с рычагом. В момент воздействия иа ручку тяга прижимает рычаг фетровым прижимом к боковой поверхности подающего подкатушника и тормозит его вращение.

На рис. 23 приведена кинематическая схема лентопротяжного механизма. В режиме «рабочий ход» леиту двигает ведущий вал 10 с помощью прижимного ролнка 12. Подматывает ленту на приемную катушку правый электродвигатель 8 с помощью приемиого подкатушника 6.

Для нзбежання слишком сильного иатяжения ленты при подмотке на электродвигатель подается пониженное иапряжение, снижающее его мощность и вращающий момент. Натягивает ленту лентоприжим, укрепленный на рычаге прижимного ролика, прижимающим ленту фетровой накладкой к левой направляющей колонке. К рабочим поверхностям магнитных головок леита прижимается рычагом.

При ускорениой перемотке ленты вперед на правый электродвигатель подаетси полное иаприжение, а левый в это время обесточен. При ускоренной перемотке ленты назад электродвигатели меняют свои функции.




Рис. 23. Кинематическая схема леитопротяжного механизма.

I — левый электродвигатель; z — промежуточный ролнк подающего подкатушника: 3 — подающий подкатушник; 4 — ролнк переключателя скорости; 5 — велущий электродвигатель; 6 — приемной подкатушник; 7 — промежуточный ролнк премного подкатушника; 8 — правый электродвигатель; 9 — направляющие колонки; 10 — ведущий вал: 11 — маховик чедущего вала; 12 — прижимной ролнк; 13 — универсальная магнитная головка; 14 — стирающая магнитная головка.

Магнитофон не имеет специальных тормозных устройств. Торможение происходит механизмами прнемного и подающего узлов.

**Усилитель, ге́иератор и выпрямитель.** Принципиальная электрическая схема магнитофона приведена на рмс. 24.

В магиитофоне применен универсальный усилитель. Основные блоки его смоитированы иа трех платах. На первой плате смонтирован предварительный усилитель. На второй — предоконечный усилитель, фазоннвертор и усилитель мощности. На третьей плате — генератор стирания и подмагничивания. Платы со всеми смонтированными на них деталями показаны штриховыми линиями. Нумерация деталей на схеме дана отдельно для каждой платы.

При записи работают только три каскада усилителя. Запись можно вести от микрофона, звукоснимателя или с траисляционной линии, для чего на входе усилителя имеются соответствующий делитель и гнезда. Напряжение сигнала через контакты переключателя усилителя и конденсатор С4 подается на управляющую сетку левого триода лампы 6Н2П ( $J_1$ ). Первые два каскада усилителя собраны на этой лампе. Третий каскад усилителя собран на лампе 6H1 $\Pi$  ( $\mathcal{J}_1$ ), где оба триода этой лампы соединены в параллель. Уровень записи регулируется переменным резистором R4 по электронно-световому индикатору 6Е1П. Магнитная универсальная головка включена на выход третьего каскада через резистор  $R_1$  (третьей платы), цепочку  $C_7R_{28}$  (второй платы), переменный резистор  $R_4$  и конденсатор  $C_1$  второй платы. Как вндно из схемы, в эту же цепь включен и индикатор уровня записи через детектор  $\mathcal{I}_1$  и резистор  $R_{24}$ . Необходимая частотная коррекция выполнена с помощью цепей  $R_5C_8$ ,  $R_7C_6$ ,  $C_7L_1$  (на первой плате) и частотно-зависимой отрицательной обратной связью, охватывающей третий и второй каскады усилителя. Записываемая программа может прослушиваться через громкоговорители магнитофона.




Рис 24. Принципнальная электрическая схема магнитофона «Диепр-12н»,

Генератор стирания и подмагничивания смонтирован на третьей плате по двухтактной схеме на лампе 6Н1П. Частота генератора  $55\pm5$  кгу. Стирающая головка подключена через конденсатор  $C_1$  к обмотке генератора 1-2. Уннверсальная головка подмагничивается по цели: обмотка генератора 3-4, резистор  $R_2$ , подстроечный конденсатор  $C_2$ ; изменением его емкости подбирают необходимый ток подмагничнвания.

В режим воспроизведения усилитель переводят переключателем усилителя  $\Pi_1$ . При этом выключаются генератор и индикатор уровня, а универсальная головка подключается через конденсатор  $C_4$  к управляющей сетке левого триода лампы  $6H2\Pi$  ( $J_1$ ) (первая плата).

При воспроизведении работают все каскады усилителя. К первым трем каскадам добавляются фазоинвертер, собранный на двойном триоде  $6H2\Pi$  ( $\mathcal{I}_2$ ), и усилитель мощности, выполненный по двухтактной схеме на лампах  $6\Pi14\Pi$ . Громкость регулнруют переменным резистором  $R_3$ , тембр по высшни частотам — переменным резистором  $R_5$ , а по низшни — переменным резистором  $R_6$ 

С делителя напряжения  $R_4R_8$  (вторая плата) выведено на гнездо  $\Gamma_1$  «Выход» (напряжение не менее 0,5 в) для включения внешнего усилителя или другого магнитофона при перезаписи. В усилителе четыре громкоговорнеля — два фронтальных  $2\Gamma Д19$  н два боковых  $1\Gamma Д19$ . Все громкоговорители могут быть выключены выключателем, установленным на задней стенке магнитофона.

Аноды и экранирующие сетки ламп питаются от унифицированного селенового выпрямителя ABC 120-270,

собранного по мостовой схеме.

Цепь накала входной лампы (6Н2П) питается постоянным током от выпрямителя, собранного на диодах  $\mathcal{I}_5\mathcal{I}_6$ . Для снижения уровня фона, параллельно подогревателю этой лампы, включен потенциометр  $R_{14}$ , перемещением движка которого можно добнться минимального фона. Цепи накала всех остальных ламп пнтаются переменным током от обмотки трансформатора a-6.

### Напряжения на электродах ламп, в

№ эле- ктрода	6Н2П 1-я плата	6Н1П	6Н2П 2-я плата	6П14П	6НІП 3-я плата	6Е1П Инди- катор
1	65	135	95		<b>24</b> 0	_
3		$^{2,7}$	0,85	9	7	_
6	85	_	135		<b>24</b> 9	
7		_	_	255	7	55
8	0.8	_	1,2		•	
9	_		_	260		165

Примечание. Напряжения указаны относительно шасси.

**Разборка и смазка магиитофона.** Все основные узлы лентопротяжиого механизма смонтированы на плате.

Для доступа к ним достаточно снять ручки управления и фальшпанель. При необходимости полной разборки магнитофона надо снять фальшпанель, отвинтить снизу винты, крепящие каркас к корпусу и, взявшись за скобы, находящиеся на плате лентопротяжного механняма, вынуть каркас, на котором расположены узлы магнитофона. В этом положенин открывается свободный доступ к усилителю, блоку питания и всем деталям лентопротяжного механизма.

Узлы лентопротяжного механизма необходимо смазывать через 100—150 ч работы. Жидким маслом смазывают подшипники роликов, подкатушников, электродвигателей н верхний подшипник узла ведущего вала. Густой смазкой смазывают нижний подшипник узла ведущего вала и все трущнеся деталн рычагов и переключателей.

Ролики смазывают 2—3 каплями масла, которые вводят на лайковые шайбы. Для смазки подшипников подкатушников необходимо первоначально отвинтить два винта, крепящих крышку, снять ее, а затем накапать 2—3 капли масла на ось. Верхний подшипник узла ведущего вала смазывают 5—6 каплями масла через отверстие в корпусе, а нижний — через подпятник. Верхние подшипники электродвигателей смазывают 5—6 каплями масла, которые вводят непосредственно на подшипник. Нижне подшипники также 5—6 каплями через смазочные отверстия в корпусе электродвигателей.

Справочные даиные. Выходной трансформатор  $T_{P_1}$ : обмотка I—2 60 витков провода ПЭЛ 0.69; обмотка 3—4 800 витков провода ПЭВ 0.12; обмотка 4—5 600 витков провода ПЭВ 0.12; обмотка 5—6 600 витков провода ПЭВ 0.12; обмотка 6—7 800 витков провода ПЭВ 0.12; Обмотка 6—7 800 витков провода ПЭВ 0.12. Пластины Ш-19, набор 33 мм, сталь 9-330-0,5.

Трансформатор питания  $Tp_2$ : обмотка 1-2 384 витка провода ПЭЛ 0,38; обмотка 2-3 225 витков провода ПЭЛ 0,38; обмотка 3-4 159 витков провода ПЭЛ 0,31; обмотка 4-5 289 витков провода ПЭЛ 0,31; обмотка 5-6 310 витков провода ПЭЛ 0,2; обмотка 7-8 1 272 витка провода ПЭЛ 0,2; обмотка a-6 35 витков провода ПЭЛ 1,0; обмотка a-6 35 витков провода ПЭЛ 1,0; обмотка 9-13-10 37+37 витков провода ПЭЛ 0,38. Пластины Ш-32, набор 40 мм, сталь Э-42-0,5. Катушка генератора: обмотка 1-2 70 витков прово-

Катушка генератора: обмотка I—2 70 витков провода ПЭЛ 0,33; обмотка 3—4 750 витков провода ПЭВ-1 0,12; обмотка 6—7—8 32+32 витка провода ПЭЛ 0,33; обмотка 9—10—12 190+190 витков провода ПЭВ-1 0,16. Сердечник феррит  $\Phi$ -600.

Катушка коррекции  $L_1$  3 280 витков провода ПЭЛ 0.07

Универсальная магнитная головка 2 600 витков провода ПЭВ-1 0,05, индуктивность 550 мгн, рабочий зазор 5 мкм, дополнительный зазор 30 мкм, активное сопротняление 700 ом.

Стирающая головка 100 витков провода ПЭВ-1 0,31. Индуктивность 0,5 мгн. Рабочий зазор 100 мкм, активное сопротивление 1 ом.

#### «СПАЛИС»

Общие сведения. Магнитофон предназначен для двухдорожечной записи н воспронзведения звука на магнитной ленте типа 2 с катушками № 18. Запись и воспроизведение фонограмм велется по двум дорожкам. Скорость протяжки ленты 19,05 см/сек. Продолжительность записи (воспроизведения) 30 мин на каждой дорожке при толщине ленты 55 мкм. Имеется двусторонняя ускоренная перемотка ленты.

Частотный диапазон канала записи-воспроизведения 50—10 000 гц. Относительный уровень шумов не хуже—35 дб. Коэффициент нелинейных искажений не более 5%. Чувствительность не менее 3 мв при записи от микрофона, 200 мв при записи от звукоснимателя и 10 в при за-

писи от трансляционной сетн. Коэффициент детонации 0.6%.

Номинальная выходная мощность 1 вт. Питание магнитофона от сети переменного тока напряжением 127 или 220 в. Допустимые колебания напряжения  $\pm 10\%$ . Потребляемая мощность около 70 вт.

Магнитофон собран в деревянном, приспособленном для переноски ящике (рис. 25). Крышка ящика съемная; с внутренней стороны она имеет карман для хранения катушек с лентой, шнуров и запасных предохранителей.

На задней стенке ящика находятся гнезда для включения микрофона, звукоснимателя, трансляционной сети и внешнего громкоговорителя.

Под съемной крышкой размещены катушки с лентой, декоративный кожух, клавишный переключатель рода работ, электронно-световой индикатор уровня записи, ручки регуляторов тембра и громкости. Под кожухом находятся стирающая и универсальная головки, прижимной ролик, ведущий вал и направляющие стойки. Остальные детали механизма расположены с внутренней стороны платы (рис. 26).

Габариты магнитофона 415×340×198 мм, вес 15 кг. **Лентопротяжный механизм.** Кинематическая схема лентопротяжного механизма показана на рис. 27. Механизм приводится в движение асинхронным электродвига-



Рис. 25. Внешний вид магнитофона «Спалис».




Рис. 26. Расположение узлов и деталей.

I — переменный резистор; 2 — лампа  $\mathcal{J}_3$ ; 3 — подающий узел; 4 — электродвигатель КЛ-2; 5 — конденсатор  $C_{25}$ ; 6 — панель лампы  $\mathcal{J}_4$ ; 7 — трос управления подающего узла; 8 — клавишный переключатель; 9 — трос управления приемного узла; 10 — лампа  $\mathcal{J}_1$ ; 11 — лампа  $\mathcal{J}_2$ , 12 — лампа  $\mathcal{J}_5$ ; 13 — приемный узел; 14 — трансформатор  $T_{27}$ ; 15 — узел ведущего вала; 16 — громкогородиель.

телем КД-2. При записи и воспроизведении вращение от электродвигателя передается общим пассиком к узлам ведущего вала, приемному и подающему. Приемный узем подматывает ленту, а подающий — подтормаживает. Ленту к ведущему валу прижимает обрезиненный прижимной ролик. При ускоренной перемотке в одном из боковых узлов создается жесткое сцепление и этот узем с большой скоростью вращает соответствующую катушку. Противоположный узел работает в режиме подтормаживания. Управление механизмом происходит клавишным переключателем, связанным тросами с отдельными




Рис. 27 Кинематическая схема лентопротяжного механизма.

I — подающий узел; 2 — приемный узел; 3 — маховик ведущего вала со шкивом; 4 — ведущий вал; 5 — прижимной ролик; 6 — универсальная головка; 7 — стирающая головка; 8 — шкив электродвигателя.




Рис. 28. Приемный (подающий) узел.

I— нижняя скоба, 2— ведомый диск; 3— бронзовая втулка; 4— ведущий шкив; 5— сальник; 6— шариковый подшипник; 7— планка крепления рычага; 8— верхняя скоба; 9— вал; 10— штифт; 11— кронштейн крепления пружины; 12— фетровая шайба; 13— возвратная пружина; 14— прижимной рычаг; 15— трос управления; 16— контрайка; 17— регулировочный винт; 16— контух троса.

узлами. Переход с одного вида работы на другой допускается только после нажатия клавиши «Стоп».

Конструкция приемного и подающего узлов одинакова (рис. 28). На валу 9 жестко укреплен ведомый диск 2. Ведущий шкив 4, приводимый в движение пассиком, свободно вращается на валу и благодаря фрикционному сцепленню вращает ведомый днск. Для увелнчения сцеплення между шкивом н днском проложена фетровая шайба 12. Степень сцепления регулируется прижимным рычагом 14, который управляется гнбким тросом 15.

Прн записи и воспроизведении вращение ведущего диска приемного узла через фетровую шайбу и ведомый диск передается валу узла и к правой катушке (проискодит подмотка ленты). Левая (подающая) катушка, с нею вал и ведомый диск подающего узла выиужденно врашаются сматываемой лентой против часовой стрелки.




Рис. 29. Узел ведущего вала.

I—ведущий вал; 2—верхняя скоба; 3— нижняя скоба, 4— маховнк со шкивом.

Ведущий шкнв подающего узла в это же время под действием пасснка вращается по часовой стрелке. Трение между шкнвом н днском узла н фетровым кольцом создает подтормажнвание, необходнмое для натяжения ленты.

Прн ускоренной перемотке трос 15 тянет прижимной рычаг 14, который через шарнковый подшнпник 6 давит на ведущий шкнв 4. Благодаря этому возникает сильное сцепление между шкивом и диском и катушка, расположенная на валу данного узла, начинает быстро врашаться.

Узел ведущего вала (рнс. 29) состонт нз вала 1 с маховнком 4, в верхней частн которого расположен шкнв для передачн вращення. Верхняя часть вала — ведущая и находится в непосредственном контакте с лентой.

Усилитель, генератор и выпрямитель. Принципнальная электрическая схема магнитофона приведена на рис. 30. Для записи и воспроизведения применен универсальный усилитель. Запись может вестись с микрофона, звукоснимателя, приемника или от трансляционной линии, для чего на входе усилителя имеется делитель и соответствующие гнезда M, Зв и Л.

Предварительный усилитель собран на двойном триоде лампы  $\mathcal{J}_1$  н левом (по схеме) трноде лампы  $\mathcal{J}_2$ . Выходной каскад, собранный на лампе  $\mathcal{J}_3$ , нагружен на громкоговоритель; в нем нмеются гнезда для включення внешнего громкоговорителя сопротнвлением 5 ом.

Генератор собран на правом (по схеме) трноде лампы  $\mathcal{J}_2$ . Частота колебанни генератора 25  $\kappa z \mu$ . Ток подмагничнвання можно регулировать подстроечным конденсатором  $C_{14}$ .

Индикатором уровня записи служит лампа  $\mathcal{N}_4$ . Уровень записи регулируют потенциометром  $R_{13}$  (им же регулируют громкость при воспроизведении). Для регулировки тембра служит потенциометр  $R_{23}$ .

Для уменьшення нелннейных нскажений и коррекцин частотной характернстики второй и четвертый каскады усилителя охвачены обратной связью. При записи универсальная головка подключается в анодную цепь левого триода лампы  $\mathcal{J}_2$  (через цепь  $R_{21}C_{13}$ ), а при воспроизведении— в цепь сетки лампы  $\mathcal{J}_1$  (через конденсатор  $C_2$ ).

Выпрямитель собран по двухполупернодной схеме на кенотроне  $\mathcal{J}_5$ . Накал лампы  $\mathcal{J}_1$  для уменьшення фона

переменного тока питается выпрямленным током от выпрямнтеля, собранного на двух днодах ДГ-Ц24. Параллельно подогревателю лампы  $\mathcal{J}_1$  включен потенциометр  $R_{33}$  с заземленным движком, передвиженнем которого добнваются минимального фона переменного тока. Нити накала остальных ламп питаются переменным током от отдельной обмотки трансформатора  $Tp_2$ . Переключенне первичной обмотки этого трансформатора на напряжение 220 или 127 в достигается перестановкой предохранителя, находящегося на дне корпуса и вставленного в кололку

лодку. Электродвигатель подсоединен к первичной обмотке трансформатора  $Tp_2$  на напряжение 127 в и включается нажатием клавиш переключателя рода работы. Общий выключатель магнитофона совмещен с регулятором темб-

ра  $R_{23}$ . Положение переключателей (на схеме) соответствует режнму воспроизведения. Их положение в других режимах указано в таблице на схеме.

#### Напряжения на электродах ламп, в

№ электрода	Л <sub>1</sub> (6Н2П)	Л <sub>2</sub> (6Н1П)	Л, (6П14П)
1	120		_
3	1	_	6
6	90	100	
7			300
8	0.3	1,5	
9	-7-	, <del>-</del>	240

Примечание. Напряжения указаны относительно шасси.

Разборка и смазка магнитофоиа. Для разборки магнитофона надо снять верхнюю крышку и вывнитить четыре винта, расположенных в инжней части ищика. Затем следует вынуть из ящика шасси с лентопротяжным механизмом и усилителем и установить наискось сверху ящика. В этом положении открывается доступ к монтажу. Для замены основных узлов, тросов управления, пассика, ламп, громкоговорителя, а также клавишного переключателя и других деталей необходимо плату механизма установить вертикально на ящик.

Смазке веретенным маслом подлежат подшипинк н бронзовая втулка ведущего шкива в обонх боковых узлах, а также подшипинки узла ведущего вала, электродвигателя и прижимного ролика.

Справочные сведения. Электродвигатель КД-2 рассчитан на питанне от сетн переменного тока напряженнем 127 в, потребляемая мощность 33 вт, скорость вращения 1 440 об/мин, мощность на валу 7 вт.

Головка  $\Gamma \mathcal{Y}$ : толщина набора сердечника 2,5 мм, ширина рабочего зазора 10 мкм, ширина дополнительного зазора 100 мкм, число витков  $2 \times 1500$  ПЭЛ 0,08, индуктивность 750 мгн. активное сопротивление 220 ом.

тнвность 750 мгн, активное сопротивление 220 ом. Головка ГС: толщина набора сердечника 3 мм, ширина рабочего зазора 100 мкм, число витков обмотки 2×200 провода ПЭЛ 0,2, индуктивность 10 мгн, ток стирания 25 ма, активное сопротивление 4,2 ом.

Трансформатор  $Tp_1$ : обмотка I — 3 000 внтков провода ПЭЛ 0,12, обмотка II — 100 внтков ПЭЛ 0,72; сердечник из пластин Ш-20, набор 21 мм.

Трансформатор  $Tp_2$ : обмотка I = 575 + 405 внтков провода ПЭЛ 0,33; обмотка  $II = 2 \times 1310$  витков провода ПЭЛ 0,16; сбмотка II = 29 витков провода ПЭЛ 0,51; обмотка  $IV = 2 \times 30$  внтков провода ПЭЛ 0,33; обмотка V = 29 внтков провода ПЭЛ 0,86. Сердечник из пластин III - 28, набор 37 мм.

Катушка  $L_1 = 300 + 400 + 550$  витков провода ПЭЛ 0,33.




Рис. 30. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Спалис».

Общие сведения. Магнитофон предназначен для двухдорожечной записи н воспронзведения звука на магнитной ленте типа 2 с катушками № 18. Скорость протяжки ленты при записи н воспронзведения 19,05 см/сек. Продолжительность записи (воспронзведения) 30 мин на каждой дорожке при толщине ленты 55 мкм. Имеется двусторонняя ускоренная перемотка ленты.

Габарнты магнитофона 385×346×180 мм, вес 15 кг. Лентопротяжный механизм. Книематическая схема лентопротяжного механизма приведена на рис. 33. Механизм приводится в движение асинхронным электродвигателем КД-2.

Вращение от электродвигателя передается большим пассиком приемному и подающему узлам, а малым пас-



Рис. 31. Внешний вид магнитофона «Гинтарас».

Частотный диапазон канала записи-воспроизведения  $50-10\ 000\ \epsilon u$ . Относительный уровень шумов не хуже  $35\ \partial \delta$ . Коэффициент нелинейных искажений не более 5%. Пурстынгельность не менее  $3\ \mathit{Me}$  при записи от микрофона,  $240\ \mathit{Me}$  при записи от звукоснимателя и  $10\ \mathit{e}$  при записи от траисляционной сетн. Номинальная выходная мощность  $1\ \mathit{e}$   $\mathit{e}$ .

Питание магнитофона от сети переменного тока напряжением 127 или 220 в. Потребная мощность около

Магнитофон собран в деревянном ящике, приспособленном для переноски (рис. 31). Крышка ящика съемная. К ее внутренней стороне прижимами прикрепляют шнуры и катушки с лентой. На боковой стенке ящика расположена панель с выходным и входными гнездами усилителя, а также гнездо для подключения сетевого шнура.

В ищике установлена стальная плата лентопротяжного механнзма, на которую выведены подкатушники, рсгуляторы громкости и тембра, электронно-световой ипдикатор уровня, декоративный кожух и клавишный переключатель рода работ. Под кожухом установлены стирающая и универсальная головки, прижимной ролик, ведущий вал, рычаг с фетровой накладкой для подтормаживания ленты при ускоренной перемотке вправо и направляющие стойки. С внутренней стороны платы укреплены остальные детали лентопротяжного механнзма и усилителя (рис. 32). Для вентиляции в ящике имеются отверстия, прикрытые декоративными крышками.




Рис. 32. Расположение деталей лентопротяжного механнзма и усилителя.

I — натяжной ролик. 2 — разъем питання; 3 — подающий узел; 4 — электродвигатель КД: 2: 5 — регулятор тембра; 6 — трос управления подающего узла; 7 — клавишный переключатель; 8 — трос управления приемисто узла; 2 — узел велущего вала; 10 — панель индикатора уровня записи: 11 — регулятор громкости; 12 — лампа 11; 13 — переменный резистор  $R_{30}$ ; 14 — лампа 15; 15 — лампа 15 — выходной трансформатор; 17 — лампа 14, 18 — разъем оконечного каскада; 19 — приемный узел; 20 копленсатор  $C_{22}$ ; 21 — колодка переключения напряжения сети; 22 — конденсатор  $C_{16}$ , 23—травсформатор питания; 24—гнезлю разъема сетевого шнура; 25 — колодка с гнездами.

сиком — узлу ведущего вала. При записи и воспронзведении ленту к ведущему валу прижимает обрезиненный прижимной ролнк. Подматывается лента приемным узлом, а подтормаживается плоской пружнюй с фетровой накладкой, прижимающей ленту к левой направляющей стойке. Пружина установлена на рычаге прижимного ролика. При ускоренной перемотке вправо лента наматывается на катушку приемного узла, а подтормаживается прижимом к правой направляющей стойке. При ускоренной перемотке влево лента наматывается на катушку подающего узла, а подтормаживается приемным узлом.

В магнитофоне нет специальных тормозных устройств. Катушки с лентой останавливаются при нажатин клавиши «Стоп» в результате стремления боковых узлов вращаться в противоположные стороны. Переход с одиого вида работы механизма на другой возможен только после цажатия клавиши «Стоп».

Устройство приемного узла показано на рис. 34. Вращение от электродвигателя передается пассиком на ведующий шкнв 13, свободно вращающийся на валу 1. Вал

с укрепленным на нем ведомым диском 15 может перемещаться в подшипниках узла вверх или вниз, поэтому ведомый диск силой тяжести прижимается к ведущему шкиву и вращается вместе с ним. Для увеличения сцепления между ведущим шкивом и ведомым диском проложена фетровая шайба 14. С увеличением давления на узел (зависящего от количества ленты на катушке)




Рис. 33. Кинематическая схема лентопротяжного меха-

1— натяжной ролик; 2— подающий узел; 3— приемный узел; 4— маховик ведущего вала; 5— ведущий вал; 6— прижимной ролик; 7— универсальная головка; 8— стирающая головка; 9— шкив электродвигателя.




Рис. 34. Приемный узел.

1 — вал узла;
 2 — штифг;
 3 — верхняя скоба;
 4 — возвратная пружина;
 5 — нажимной ръчаг;
 6 — стопориый винт;
 7 — трос управления;
 8 — контргайка;
 9 — регулировочный винт;
 10 — оболочка троса управления;
 11 — иижний подшипиик;
 12 — нижняя скоба;
 13 — ведущий шкив с опорной втулкой;
 14 — фетровая шайба;
 15 — ведомый диск;
 16 — шайба;
 17 — планка крепления рычага.

фрикционное сцепление увеличивается, но так как одновременно возрастает и радиус намотки ленты, то ее натяженне нзменяется незначительно. Прн нажатии клавишн «Перемотка вправо» трос управления 7 натягивается и тянет за собой рычаг 5, который через шайбу 16 прижимает ведомый диск к ведущему шкиву. Сцепление между шкивом и диском значительно увеличивается и происходит ускоренная перемотка ленты вправо. После

выключення кнопки «Перемотка вправо» рычаг 5 пружиной 4 возвращается в исходиое положение.

Коиструкция подающего узла (рис. 35) отличается от коиструкции приемного узла иным расположением ведущего шкива относительно ведомого диска. Ведущий шкив 11 свободио вращается на валу 1 и расположен над ведомым диском 15, жестко укрепленным на валу. При записи и воспроизведении вал с ведомым диском из-за незначительного сцепления с ведущим шкивом свободно вращается сматываемой лентой. Перемотка в подающем узле пронсходит так же, как и в приемном. Прн нажатии клавиши «Стоп» тросы управления боковых узлов натягиваются, в результате чего фрикционное сцепление в узлах увеличивается, валы их стремятся вращаться в противоположиые стороны, чем и осуществляется быстрое торможение ленты. Валы боковых узлов




Рис. 35. Подающий узел.

I— вал узла; 2— штнфт; 3— верхняя скоба; 4— возвратная пружна; 5— нажниной рычаг; 6— стопорный винт; 7—трос управлення, 8— контргайка; 9— регулировочный винт; 10— оболочка троса управления; 11— ведущий шкнв; 12— подпятник; 13—нижний подшипинк; 14— нижна» скоба; 15— ведомый диск; 16— фетровая шайба; 17— натяжной ролик.

нмеют наверху штифты, на которые опираются подка тушники, закрепленные на валу фигурной гайкой.

Конструкция узла ведущего вала магнитофона «Гинтарас» такая же, как у магнитофона «Спалис», и отличается лишь конфигурацией маховика и кронштейна.

Усилитель, генератор и выпрямитель. Принципиальная электрическая схема магнитофона приведена на рис. 36. Запись можно вести от микрофона, звукоснимателя, приемника или трансляционной сети. Для подключения на входе усилителя имеется делитель напряжения с гнездами.

Предварительные каскады усилителя собраны на двойных триодах  $\mathcal{J}_1$  н  $\mathcal{J}_2$ . При записи работают все четыре каскада, а при воспроизведении только три. Уннверсальная головка при записи подключается в аподную цепь правого (по схеме) триода лампы  $\mathcal{J}_2$ , а при воспроизведении — в сеточиую цепь левого триода лампы  $\mathcal{J}_1$ . Выходной каскад усилителя с лампой  $\mathcal{J}_4$  смонтирован на отдельном шасси. В магнитофоне предусмотрена возможность подключения внешнего усилителя (гнезда BV).

Индикатором уровня записи служит лампа  $\mathcal{J}_3$ . Уровень записи регулируется потенциометром  $R_{18}$  (им же при воспроизведении регулируется громкость). Тембр регулируется потенциометром  $R_{35}$  (им же при записи регулируется громкость прослушивания).




Рис. 36. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Гинтарас».

Частотные предыскаження при записи корректируются цепочкой  $R_{24}R_{25}C_{19}C_{20}C_{21}$ , а частотная коррекция при воспроизведении — цепочкой  $R_{14}R_{15}R_{16}C_{11}C_{13}$ . Частотная характеристнка усилителя при записи может регулироваться конденсатором  $C_{19}$ .

Генератор собран на лампы  $\mathcal{J}_5$  по схеме с индуктивной связью. Частота колебаний генератора 40 кгц. Ток подмагничивання можно регулировать конденсатором  $C_6$ .

Выпрямитель  $B_1$  служит для питания анодов и экранирующих сеток ламп. Подогреватель лампы  $\mathcal{J}_1$  для уменьшения фона питается от выпрямителя  $B_2$ , собранного на четырех полупроводниковых диодах. Параллельно подогревателю этой лампы включен потенциометр  $R_{30}$ . Передвижением его движка можно добиться минимального фона. Цепн накала остальных ламп питаются переменным током от накальной обмотки трансформатора  $T_{p_2}$ . Электродвигатель, соединенный с первичной обмоткой этого трансформатора, включается клавншным переключателем рода работы. Общий выключатель магнитофона объединен с регулятором уровня записи  $R_{10}$ .

На схеме контакты переключателя показаны в положении, соответствующем воспроизведению. Положения контактов переключателя для других видов работы приведены на схеме в таблице.

#### Напряжения на электродах ламп, в

№ элект- рода	(6H2П)	Л₂ (6Н1П)	<i>Л</i> ₅ (6П14П)
1	75	170	
3	_	4.3	6.5
6	75	130	_

7	_	-	250
8	_	3,8	
9	_		270

Примечание. Напряжения указаны относительно шасси.

Разборка и смазка магнитофона. Для разборки магнитофона необходимо снять крышку ящика, вывинтить два винта, крепящие шасси ко дну ящика, и шесть виптов, крепящие плату к ящику. Затем надо вынуть малую крышку, закрывающую передний отсек. И ОТКЛЮЧИТЬ КОЛОДКИ двух разъемов. Вынув из ящика стальную плату с лентопротяжным механизмом, следует повернуть ее монтажом к себе, а клавишным переключателем вверх и поставить вертикально на ящике. В этом положении открывается доступ ко всем леталям магнитофона.

В магнитофоне подлежат смазке подшипники приемного и подающего узлов, узла ведущего вала электролвигателя и подшипник прижимного ролика.

Справочные сведения. Электродвигатель ЭД: такой же, как и в магиитофоне «Спалис». Головки ГУ и ГС:

такне же, как в магнитофоне «Спалнс». Трансформатор  $Tp_1$ : обмотка I — 1 020 + 1 980 внтков ПЭЛ 0,12; обмотка II — 100 внтков ПЭЛ 0,72, сердечник из пластин Ш-20, набор 21 мм.

Трансформатор  $Tp_2$ : обмотка 1-980+575 витков ПЭЛ 0,33; обмотка II-1 050 внтков ПЭЛ 0,23; обмотка III-31 виток ПЭЛ 0,86.

Сердечиик из пластии Ш-28, набор 35 мм.

Катушка  $L_1 - 100 + 120$  витков ПЭВ 0,23, катушка  $L_2 - 30$  витков ПЭВ 0,23.

## «АЙДАС»

Общие сведення. Магннтофон предназначен для двухдорожечной записи и воспроизведения звука на магнитной ленте типа 2 с катушками № 15. Возможно использование катушек № 18. Скорость протяжки ленты при записи и воспроизведении 19,05 см/сек. Продолжительность непрерывной работы на одной дорожке около 30 мин при телщине ленты 55 мкм.

Частотный диапазон канала записи-воспроизведения 50—10 000 гц. Относительный уровень шумов не хуже -38 дб. Коэффициент нелинейных искажений не более 3,5% на высокоомном выходе и не более 5% на эквиваленте громкоговорителя. Чувствительность ие менее 2 мв ири записи от микрофона, 240 мв при записи от звукоснимателя и 10 в при записи от трансляционной сети. Номинальная выходная мощность 1 ет. Питание магнитофона от сети переменного тока напряжением 127 нли 220 в. Потребляемая мощность не более 80 вт. Магнитофон собран в деревянном, оклеенном декоративным материалом ящике, приспособленном для переноски (рис. 37). Крышка ящика съемная. На ее внутренней стороне хранятся шнуры, микрофон и катушка с лентой, крепящнеся специальными прижимами. На левой боковой стенке ящика расположена панель с выходными и входными гнездами усилнтеля, а также гнездо подключения сетевого шнура.

Верхняя часть ящика закрыта стальной платой лентопротижного механизма, на которую выведены подкатушники, ручки управления, клавиши переключателя рода работы, кнопка блокировки включения клавиши «Запись» и декоративная крышка. Под декоративной крышкой размещены стирающая и универсальная магнитные головки, ведущий вал, прижимной ролик, направляющие стойки и леитоприжимы (рис. 38). Остальные узлы лентопротяжного механизма и усилитель укреплены с внутренней стороны платы (рис. 39).

Габариты магнитофона 400×300×185 мм, вес 12 кг. Лентопротяжный механизм. Кинематическая схема лентопротяжного механизма, конструкция узлов и принцип нх работы аналогичны магнитофону «Гинтарас».

Усилитель, генератор, выпрямитель. Принципиальная электрическая схема магнитофона приведена на рис. 40. Положение контактов соответствует нажатой клавише «Стоп». При воспроизведенни усилитель работает как пятикаскадный на лампах  $\mathcal{J}_1$ ,  $\mathcal{J}_2$  и  $\mathcal{J}_3$ . Универсальная головка  $\mathit{\Gamma}\mathcal{Y}$  переключателем  $\mathit{B}_1$  подключается на вход усилителя к управляющей сетке левого триода лампы  $\mathcal{J}_1$ .  $\Gamma$ ромкость регулируют потенциометром  $R_{19}$ , включенным в цепь сетки левого триода лампы  $\mathcal{J}_2$  (этим же потеициометром при записи регулируют уровень записи). Этот потенциометр работает совместно с выключателем сети переменного тока  $(B\kappa_1)$ . Для подсоединення внешнего усилителя или другого магнитофона при перезаписи на выходе четвертого каскада (правый трнод лампы  $\mathcal{J}_2$ ) имеются гнезда «высокоомный выход»  $B\mathcal{Y}$ . Для регулировки тембра имеется потенциометр  $R_{34}$ . На этом же потенциометре смонтирован выключатель Вк2 для отключення оконечного каскада усилителя (например, при испольвании внешнего усилителя). Нагрузкой усилителя служнт громкоговорнтель 1ГД-28. При записи используются первые четыре каскада на лампах  $\mathcal{J}_1$  и  $\mathcal{J}_2$ . Индикатором уровня записи служит лампа  $\mathcal{J}_4$  (электронно-световой индикатор). На вход усилителя через делитель напряжения и контакты В1 подключают по выбору микрофон, звукосниматель, другой магнитофои или трансляционную линию. Универсальная головка ГУ включается через контакты В<sub>3</sub> в анодную цепь правого триода лампы  $\mathcal{J}_2$  по схеме параллельного питания. Генератор стнрания и подмагничивания собран на лампе  $\mathcal{J}_8$  (при воспроизведенин работающей в оконечиом каскаде), которая переключается в схему усилителя переключателями ВІІІ, СтІІІ, ЗІІ и ЗІІІ. Генератор собран по схеме с индуктивной связью. Стирающая головка включена в цепь сетки генератора. Ток подмагничивания можно регулировать конденсатором  $C_4$ .




Рис. 78. Принципнальная электрическая схема магнитофона «Яуза-5». (Переключатель П<sub>1</sub> показан в положении «Воспроизведение».)

Трансформатор  $Tp_1$ : обмотка I — 2 000 витков провода ПЭЛ 0,18, обмотка II — 100 витков провода ПЭЛ

0,59, сердечник из пластин УШ-16, набор 32 мм.

Трансформатор  $T 
ho_2$ : обмотка I — 755 витков провода ГІЭВ 0,35; обмотка II — 1 035 витков провода ПЭВ 0,41, обмотка 111 — 2 050 витков провода ПЭВ 0,16; обмотка IV — 59 витков провода ПЭВ 0,1; обмотка V — 52 витка провода ПЭВ 0,31, сердечник из пластин Ш-19, набор 38 мм.

Дроссель  $\mathcal{I}p = 3500$  витков провода ПЭВ 0,14, сер-

дечник из пластин УШ-12, набор 18 мм.




Рис. 79. Внешний вид магнитофона «Яуза-5» (модель 1962 г.).

Катушки  $L_1$  и  $L_2$  — по 2000 витков провода ПЭВ 0,12, катушка  $L_3$  — 700+600 витков провода ПЭВ 0,18. катушка  $L_4 = 130$  витков провода ПЭВ 0,25.

В процессе производства магнитофон «Яуза-5» (начиная с выпуска 1962 г.) подвергся некоторым изменениям, улучшающим его внешний вид и качество работы. Была изменена конфигурация ручек управления, изменено крепление декоративной крышки, улучшена внешняя отделка (рис. 79).

Стальная штампованная плата лентопротяжиого механизма заменена литой рамой из легкого металлического сплава силумин (рис. 80). Пластмассовые подкатушники боковых узлов заменены металлическими, также отлитыми из легкого сплава. Некоторым изменениям подвергся переключатель рода работы, что позволило уменьшить перемещение рычагов боковых узлов с 7 до 3 *мм*. Кроме того, из переключателя исключен нижний кулачок перемотки, а контакты, замыкающие вход усилителя, перенесены на блок магнитных головок и управляются рычагом прижима ленты к головкам.

Зрачительным изменениям подвергся усилитель ге-

нератор и выпрямитель. На рис. 81 приведена измененная принципиальная электрическая схема магнитофона «Яуза-5», изображенная в режиме «Воспроизведение». Усилитель магнитофона представляет собой универсальный пятикаскадный усилитель, а не четырехкаскадный, как в первой серии. Предварительный усилитель собран на двух двойных триодах  $\mathcal{J}_1$  и  $\mathcal{J}_2$ , оконечный (пятый) каскад собран на пентоде  $\mathcal{J}_3$ . Генератор стирания и подмагничивания собран на лампе  $\mathcal{J}_4$ . Ток подмагничивания регулируют конденсатором  $C_3$ . При воспроизведении анодное напряжение генератора выключается ( $B\kappa_{26}$ ).




Рис. 80. Плата магнитофона «Яуза-5» (модель 1962 г.).

В цепи анода четвертого каскада имеется гнездо «Выход» для перезаписи на другой магнитофон или для включения внешнего усилителя. Гнезда для включения внешнего громкоговорителя в усилителе нет.

Тромкость, воспроизведение и уровень записи регулируют потенциометром  $R_{12}$ . Тембр при воспроизведении регулируют потенциометром  $R_{27}$ . Частотная характернстика в усилителе корректируется цепочкой  $C_8$ ,  $C_7$ ,  $L_1$  и  $R_6$  в цепи катода левого триода  $\mathcal{J}_2$  (на скорости 9,53 см/сек конденсатор  $C_8$  выключается), цепями отрицательной обратной связи  $R_{22}C_{13}$  и  $C_{19}R_{25}$ . Исключен фильтр-пробка, настроенный на частоту генератора, надобность в котором исчезла благодаря более рациональному монтажу. В блоке питания изменилась конструкция и схема трансформатора питания  $Tp_2$ , так как пити накала всех ламп питаются переменным током от одной обмотки трансформатора. Выпрямительным элементом служит по-прежнему селеновый выпрямитель АВС-80-260, но ь фильтре выпрямителя вместо дросселя примененырезисторы  $R_{31}$  и  $R_{22}$ .

На рис. 82 показан монтаж усилителя.

После выхода магнитофона «Яуза-5» (молель 1962 г.) в последующие серии выпускаемых магнитофонов вносились некоторые изменения, касающиеся электрической принципиальной схемы.

На рис. 83 приведена электрическая принципиальная схема одиого из последних выпусков магнитофона «Яуза-5» (молель 1962 г.) в режиме воспроизведения.

Для снижения уровня фона в цепь накала ламп подается положительный потенциал из цепи катода лампы  $\mathcal{J}_3$  через переменный резистор  $R_{37}$ .
В усилителе применены громкоговорители 1ГД-18 вместо громкоговорителей 1ГД-9.

Генератор стирания и подмагничивания включается в режиме «Запись» подачей иапряжения на экранирующую сетку выключателем  $B_{2a}$ .




Рис. 81. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Яуза-5» (модель 1962 г.).




Рис. 82. Монтаж усилителя магнитофона «Яуза-5» (модель 1952 г.).

# «ЯУЗА-6»

Общие сведения. Магнитофон предназначен для двухдорожечной записи и воспроизведения звука на магнитной ленте типа 6, 9 или 10 с катушками № 15. Скорость протяжки ленты 9,53 см/сек и 4,76 см/сек. Продолжительность непрерывной работы на каждой дорожке: при скорости 9,53 см/сек 45 мин, при скорости 4,76 см/сек 90 мин (для лент толщиной 55 мкм) и при скорости 9,53 см/сек 60 мин, при скорости 4,76 см/сек 120 мин (для лент толщиной 35 мкм). Предусмотрена двусторонняя ускоренная перемотка.

Частотный диапазон канала запись-воспроизведение 40—15 000 гµ при скорости 9,53 см/сек и 63—7 500 гµ при скорости 4,76 см/сек. Коэффициент нелинейных искажений не более 5%. Относительный уровень шумов не хуже—35 ∂б. Чувствительность со входа от микрофона 3 мв, от звукоснимателя 250 мв и от раднотрансляционной сети 15 в. Номинальная выходная мощность 2 вт. Номинальное выходное напряжение 250 мв.

Питание магнитофона — от сети переменного тока напряжением 127 или 220  $\mathfrak g$ . Допустимые колебания напряжения  $\pm 10\%$ . Потребляемая мощность 80  $\mathfrak s\mathfrak r$ .

В магнитофоне имеются стрелочный индикатор уровня записи, регуляторы громкости и тембра, кратковременная остановка ленты и блокировка включения режима запись.

Магнитофон собран в деревянном полированном ящике, приспособленном для переноски (рис. 84). Боковые стенки ящика отделаны фанеровкой, имитирующей ценные породы дерева, а передняя, на которую выведены громкоговорители, закрыта декоративной пласт-

массовой решеткой. Крышка ящика съемная. Под ней расположена декоративная фальшпанель, закрывающая лентопротяжный механизм. На панель выведены ручки и кнопки управления, индикатор уровня записи, ведущие элементы лентопротяжного механизма, магнитные головки и подкатушники. Со стороны задней стенки ящика находятся входные и выходное гнезда, тумблер выключения громкоговорителя, шнур питания и переключатель сетевого напряжения с предохранителем.

Габариты магнитофона 376×320×178 мм, вес 12 кг. Лентопротяжный механизм магнитофона «Яуза-6» (рис. 85) мало чем отличается от лентопротяжного механизма магнитофона «Яуза-5» выпуска 1962 г. В конструкцию внесены изменения, вызванные изменением скоростей движения ленты и улучшением качества работы магнитофона.

В прижимном ролике вместо бронзографитовой втулки применен шарикоподшипник малого диаметра. Оси подкатушников и обрезиненных роликов уменьшены, что позволило без дополнительной смазки увеличить срок их службы. Все обрезиненные ролики, подкатушник и пассик выполнены из масло-бензо-озоностойкой резины, имеющей повышенную прочность. Изменениям подверглась плата магнитных головом. Изменена конструкция рычага лентоприжима, создающего охват головок лентой. Универсальная магнитная головка помещена в дополнительный пермаллоевый экран с откидывающейся шторкой и фетровым лентоприжимом, что значительно снизнло относительный уровень помех. Уменьшено рас-




Рис. 83. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Яуза-5» (модель 1962 г.). Переключатель П<sub>1</sub> показан в положении «Воспроизведение».




Рис. 84. Внешний вид магнитофона «Яуза-6».

стояние между боковыми направляющими стойками. Изменено крепление магнитных головок.

Введение скорости 4,76 см/сек потребовало изменения передаточного отношения диаметров насалки электродвигателя и ведущего вала. Диаметры подкатушников увеличены, что дало возможность при перемотке избежать вытягивания ленты и уменьшить время перемотки.

Управление лентопротяжным механизмом и его ки-

нематическая схема не изменидись.

В электрическую схему магнитофона внесен ряд изменений. На рис. 86 приведена принципиальная электрическая схема магнитофона «Яуза-6» в режиме воспроизведения. В магнитофоне применен универсальный

пятикаскадный усилитель, собранный на двух лампах 6Н1П ( $J_1$ ,  $J_2$ ) и лампе 6П14П ( $J_3$ ). Запись можно вести от микрофона, приемника, звукоснимателя и трансляционной линии. Для кажлого вила записи имеется отдельный вход с гнездом в виде стандартного разъема  $( \coprod_1, \coprod_2, \coprod_3 \, \text{и} \, \coprod_4 )$ . Переключения каждого вида записи. а также переход на воспроизведение производится с помощью переключателя рода работ - галетным переключателем  $B_{1a}, B_{1b}, B_{1a}, B_{1c}, B_{1c}, B_{1d}, B_{1c}$ 

Частотная коррекция выполнена частотно-зависимыми цепями раздельно для каждой скорости и режима


работы (запись или воспроизведение).

Подъем частотной характеристики усилителя в области низших частот достигается цепью отрицательной обратной связи с анода правого триода лампы  $\mathcal{J}_2$  в цепь катода левого триода этой же лампы через конденсатор  $C_{11}$  и резистор  $R_{20}$ . При скорости 4,76 см/сек в эту цень включается дополнительно и резистор  $R_{19}$ . Подъем частотной характеристики в области высших частот на скорости 9.53 см/сек достигается цепью  $C_9L_5R_{17}$ , а на скорости 4,76  $c_{M}/c_{e}\kappa$  — цепью  $C_{9}C_{10}L_{6}R_{18}$ .

Регулировка коррекции при воспроизведении выполняется резисторами  $R_{17}$  и  $R_{18}$  раздельно для каждой скорости. В режиме записи эти резисторы замыкаются накоротко переключателями  $B_{10}$  и  $B_{12}$ .

С одной цепи коррекции на другую в зависимости от скорости переходят выключателями  $B_{2a}$  и  $B_{2\delta}$ , механически связанными с переключателем скорости. При записи напряжение звуковой частоты через контакты переключателя Від подается на управляющую сетку лампы  $M_1$ . Уровень записи регулируют потенциометром  $R_{13}$  по стрелочному индикатору HY. Универсальная головка при записи включается в цепь анода правого триода лампы  $\mathcal{J}_2$  через конденсатор  $C_{18}$ , замкнутые контакты кнопки записи  $B_{3a}$ ,  $C_{17}$ ,  $R_{35}$ , фильтр-пробку  $C_{23}$  и  $L_8$ .

Генератор стирания и подмагничивания собран на



Pac. 85. Расположение vзлов и деталей магнитофона.

насадка на валу электродвигателя; 2 — ручка пере-ключателя скорости; 3 — об резиненный ролик перемот-ки: 4 — контактная группа переключателя предыскаже ний н коррекции; 5 — приемный узел; 6 — тормоз прием-ного узла; 7 — рычаг приемного узла; 8— маховик ведущего вала; 9— плата магнитных головок; 10—стрелочный нидикатор уровня записи: 11 — переключатель работы усилителя; рода 13 — правая направляющая стойка; 14 — ведущий вал: стойка: 14 — ведущий 15 — громкоговоритель: 16 --прижимной ролик; 17 униголовка; версальная версальная головка, шторка; 19 — разъем громко-говорителей: 20 — рычаг говорителей; 20 — рычаг прижимного ролнка; 21—стиприжимного ролнка; 27—сти-рающая головка; 23—громко-говоритель; 23—левая на-правляющая стойка; 24—пе-реключатель рода работы лентопротяжного механизма; 25 — регулятор громко-стн и уровня; 26 — кнопка блокировки включення режима «Запнсь»; 27 — кнопка включения н выключения сети; 28 - обрезнненный ролик переключателя CKODOCTH: тереключателя скоростн; 29 — рычаг подающего узла; 30—тормоз подающего узла; 31 — подающий узел.




Рис. 86. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Яуза-6».




Рис. 87. Монтаж усилителя и выпрямнтеля магнитофона.

— электродвигатель АД-5; 2 — трансформатор Тр; 3 и 6 — громкоговорители; 4 — выпрямитель; 5 — разъем громкоговорителей; 7 — монтаж усилителя.

левом триоде лампы 6Н1П ( $\mathcal{I}_4$ ). Частота колебаний генератора около 60  $\kappa \varepsilon \mu$ .

Стирающая головка связана с контуром генератора индуктивно катушкой  $L_3$ . Подмагничиванне универсальной головки выполняется катушкой  $L_4$ , индуктивно связанной с контуром генератора. Ток подмагничивания подбирают конденсатором  $C_{19}$ . Генератор включается только в режиме «Запись» подачей анодного напряжения при замкнутых контактах выключателя  $B_3$ , механически связанного с кнопкой записи. Для устранения воздействия генератора на работу усилителя включен фильтр-пробка  $C_{23}L_8$ . Правый триод лампы  $\mathcal{J}_4$  работает катодным повторителем для индикатора уровня записи (микрсамперметр M-476 0—250 m(m).

Для ослабления воздействия генератора на работу

нндикатора включен фильтр-пробка  $C_{25}L_{7}$ .

Слуховой контроль записи можно вести посредством громкоговорителей магнитофона, при этом резистор  $R_{28}$  служит регулятором громкости. При воспроизведении уннверсальная головка переключателем  $B_{1a}$  подключается к управляющей сетке лампы  $\mathcal{J}_1$  н сигнал усиливается всеми каскадами уснлителя. Громкость при этом регулируют потенциометром  $R_{13}$ , а тембр — потенциометром  $R_{28}$ .

K делителю напряжения ( $R_{25}R_{26}$ ) четвертого каскада усилителя включен линейный выход для перезаписи

на другой магнитофон или для включения внешнего усилителя.

Линейный выход выведен к гнездам 3, 1 стандартного разъема  $III_5$ ; в гнезда 1, 2 этого же разъема могут быть включены внешние громкоговорители. В магнитофоне установлены два громкоговорителя  $1\Gamma \Pi$ -18.

Цепь накала лампы  $\mathcal{J}_1$  питается от обмотки трансформатора a-a. Для снижения уровня фона в эту цепь подается положительный потенциал с катода лампы  $\mathcal{J}_3$  на потенциометр  $R_{39}$ . На все остальные лампы напряжение накала подается от обмотки трансформатора  $\delta-\delta$ .

Для питания анодов и экранирующих сеток ламп постоянное напряжение подается от селенового выпрямителя ABC-80-260 через сглаживающий фильтр (конденсаторы  $C_{16}$ ,  $C_{12}$  и дроссель  $\mathcal{I}p_1$ ). На рис. 87

показан монтаж усилителя.

Разборка и смазка магнитофона. Для того чтобы получить доступ к узлам лентопротяжного механизма, достаточно снять декоративную фальшпанель, предварительно снять ручки управления и отвиптив четыре винта, крепящих фальшпанель к раме лентопротяжного механизма.

В магнитофоне предусмотрен съем нижней крышки ящика, для чего нужно отвинтить четыре виита, проходящие через резиновые ножки и один винт, предназначенный для опломбирования аппарата. Прн снятой нижней крышке открывается свободный доступ к усилителю магнитофона и к нижнему подшипнику электродвигателя.

Заводская смазка лентопротяжного механизма рассчитана на нормальную работу магнитофона в течение 300 ч. По истечении этого времени в магнитофоне смазывают 2—3 каплями веретенного масла подшипники ведущего вала, оси и подшипники обрезиненных роликов, оси и подшипники подающего и приемного узлов, подшипники рычагов узлов и подшипники электродвигателя. Трущиеся детали переключателя рода работы лентопротяжного механизма смазывают густой смазкой.

Справочные сведения. Электродвигатель типа АД-5. Трансформатор  $T\rho_1$ : обмотка I—2 755 витков, провода ПЭВ 0,41; обмотка 2—3 1 035 витков провода ПЭВ 0,41; обмотка 4—5 2 120 витков провода ПЭВ-2 0,16; обмотка 6—7 и 7—8 по 30 витков провода ПЭВ 0,8; обмотка 10—11 50 витков провода ПЭВ-2 0,4. Сердечник из пластин Ш-19, набор 38 мм.

Трансформатор  $Tp_2$ : обмотка  $1-2\ 2\ 000$  витков провода ПЭЛ 0,18, обмотка  $3-4\ 1\ 000$  витков провода ПЭЛ 0,59. Сердечник из пластин УШ-16, набор 32 мм.

Катушки  $L_5L_6L_7$  и  $L_8$  намотаны на пластмассовых каркасах. Каждая нмеет по 2 250 витков провода ПЭВ-2 0,12. Сердечник — феррит 600 НН.

Уинверсальная головка— 3 800 витков провода ПЭВ-2 0,04. Сопротивление постоянному току 850 ом. Рабочий зазор 3 мкм.

Стирающая головка — 200 витков провода  $\Pi \ni B-2$  0,15. Сопротивление постоянному току 4,5 *ом*; рабочий зазор 0,15 *мм*.

# «ЯУЗА-10»

Общие сведения. Магнитофон предназначен для стереофонической и монофонической четырехдорожечной записи и воспроизведения на ленту типа 6 с катушками № 15. Стереофоническая запись (воспроизведение) ведется одновременно по первой и третьей дорожкам, затем по второй и четвертой. Для перехода на вторую и четвертую дорожку катушки с лентой переворачивают и меняют местами. Монофоническую запись (воспроизведение) начинают с первой дорожки. По окончании запи-

сн на первой дорожке катушки переворачивают, меняют местами и записывают на четвертой дорожке, после чего в том же порядке вначале записывают на третьей, а затем на второй дорожках. Переход с дорожек первой — четвертой на третью — вторую, а также переход со стереофонической записи (воспроизведения) на монофоническую осуществляется при помощи трехкнопочного переключателя дорожек.

Магнитофон имеет две скорости протяжки ленты



Рис. 88. Общий вид магнитофона «Яуза-10».

19,05 и 9,53 *см/сек*. С одной скорости на другую переходят переключателем скорости. Продолжительность непрерывной работы на одной дорожке или на одной паре дорожек 22 *мин* при скорости 19,05 *см/сек* и 45 *мин* при скорости 9,53 *см/сек* (при толщине ленты 55 *мкм*).

Частотный диапазон канала записи-воспроизведения

40—15 000 ец на скорости 19,05 см/сек и 60—10 000 ец на скорости 9,53 см/сек. Рассогласование частотных характеристик между каналами при стереофонической записи и воспроизведении не превышает 2 дб. Коэффициент нелинейных искажений около 5%. Относительный уровень шумов — 40 дб. Переходное затухание между дорожками при стереофонической записи более — 30 дб и при монофонической — 40 дб. Чувствительность не менее 3 мв при записи от микрофона, 200 мв при записи от звукоснимателя и 2 в при записи от трансляционной сети. Номинальная выходная мощность 3 вт. Коэффициент детонации не более 0,4% для скорости 19,05 см/сек и 0,6% для скорости 9,53 см/сек.

Питание магнитофона от сети переменного тока напряжением 127 или 220  $\theta$ . Потребляемая мощность 110  $\theta$ T.

Магнитофон собран в деревянном, оклеенном декоративным материалом ящике, приспособленном для переноски (рис. 88). Крышка ящика съемная. Под ней расположена декоративная панель, закрывающая лентопротяжный механизм. Над панелью расположены ручки управления и катушки с лентой. В задней части ящика находится отверстие, закрытое крышкой. В это отверстие выходит задняя стенка усилителя, на которой расположены входные и выходные гнезда, а также переключа-




Рис. 89. Расположение элементов управления, узлов и деталей магнитофона «Яуза-10».

1— кнопка выключателя сети; 2— кнопка блокировки записи; 3— двухдорожечный блок стирающих магнитных головок; 4— двухдорожечный блок универсальных магнитных головок; 5— подающий узел; 6— ручка переключателя скорости; 7— шкив электродивгателя. 8— ролик перемотки: 9— указатееь места записи на ленте; 10— приемный узел; 11— входное гнездо усилителя; 12— кнопочныя переключатель дорожех; 13— ручка переключателя рода работ усилителя; 14— прижимной ролик; 15— накет плат переключателя усилителя; 16— ручка регулятора уровня записи; 17—ручка регулятора гроукости; 18— индикатор уровня записи; 19—ручка стереобаланса; 20— ручка регулятора тембра по высшим частотам; 21— ручка регулятора тембра по низшим частотам; 22— ручка переключателя рода работы лентопротяжного механизма.

включаются в гнездо «Выход 2». Подъем частотной характеристики на низших частотах достигается отрицательной обратной связью с анода правого трнода лампы  $\mathcal{J}_2$  на катод левого трнода этой же лампы по цепи: переключатель  $\mathcal{J}_{26}$ , конденсатор  $C_7$  и резистор  $R_{14}$ . Подъем частотной характеристики на высших частотах достигается цепью  $C_5L_1R_{11}$  или  $R_{12}$ . Переключатель  $\Pi_5$ , связанный с переключателем скорости, включает на скорости 19,05  $c_{M/cek}$  резистор  $R_{11}$ , на скорости 9,53 — ре-

Равенства усиления обоих каналов добиваются потенциометрамн  $R_{40}$  и  $R_{41}$  путем подбора напряження на экранирующей сетке лампы  $\mathcal{J}_1$ . Усиленне между каналами согласуют регулятором стереобаланса  $R_{50}$ , его ру-

коятка выведена на лицевую панель.

При записи на управляющую сетку лампы  $\mathcal{J}_1$  подается по выбору напряжение от микрофона, звукоснимателя или от трансляцнонной линии, для чего на входе первого каскада имеется делитель напряжения. На вход второго каскада (управляющую сетку левого триода лампы  $\mathcal{J}_2$ ) напряжение подается с потенциометра  $R_9$ регулятора уровня записи. При записи потенциометр  $R_9$ включается переключателем  $\Pi_3$ . На выход третьего каскада в цепь анода правого триода лампы  $\mathcal{J}_2$  переключателем  $\Pi_2$  включается универсальная магнитная головка через конденсатор  $C_{21}$  н резистор  $R_7$ . Частотные предыскажения при записи осуществляются действием обратной связи с анода правого триода лампы  $\mathcal{J}_2$  через цепь  $C_{35}R_{15}$  на катод левого триода этой же лампы, а кроме того, цепью  $\widehat{C}_5L_1R_{11}$  нли  $R_{12}$  в зависнмостн от скорости движения ленты. Запись контролируют через внутренний громкоговоритель  $\Gamma p_1$ , при этом регулятор громкости  $R_{28}$  работает как регулятор слухового конт-

Геператор стирания и подмагничивания собран на лампе  $J_5$  (6Ж1II). Частота генератора 45—50 кги. Генератор включается кнопкой «Запись», с которой механически соединены выключатели  $B\kappa_1$  н  $B\kappa_2$ , последний включает анодное напряжение на лампы  $\mathcal{J}_5$  и  $\mathcal{J}_6$ . Стирающие головки подключаются к катушке  $L_3$ . Переключатель дорожек  $\Pi_7$  включает одну или обе головки в зависимости от рода работы («Моно», «Стерео»). Этот же переключатель замыкает цепь подмагничивания универсальной головки. Ток подмагничивания регулируется подстроечным конденсатором С22. Со стереофонической записи (воспроизведения) па монофоническую переходят также переключателем дорожек  $\Pi_7$ , при этом один из каналов предварительного усиления выключается, а оконечные усилители обоих каналов подключается к включенному предварительному усилителю. Постоянное напряжение 260—270 в для питания анодов и экранирующих сеток ламп получается от селенового выпрямителя АВС-120-270, собранного по мостовой схеме. Накал всех ламп питается переменным током от обмоток IV, V. VI трансформатора питання  $Tp_2$ . Для уменьшения фона переменного тока параллельно этим обмоткам включены потенциометры с заземленными движками.

# Напряжения на электродах ламп, в

№ элек- трода	Л, и Л <sub>101</sub> (6ЖЗ2П)	Л <sub>2</sub> и Л <sub>102</sub> (6Н1П)	Л, и Л <sub>10</sub> ; (6Н2П)	Л, и Л <sub>104</sub> (бП14П)
1	<b>30</b>	90	80	_
3				6,8
6	85	70	80	
7	_			255

Примечание. Напряжения указаны относительно шасси в режиме воспроизведения.

Магнитофон «Яуза-10» подвергался некоторым нзменениям, улучшающим качество его работы. Эти изменення коснулнсь главным образом его электрической принципиальной схемы.

На рис. 94 приведена схема магнитофона «Яуза-10» одной из последних серий, показаиная в режиме «Вос-

произведение — стерео».

Изменення в схеме сводятся в основном к замене одних ламп другими. В этой серии вместо лампы 6Н2П  $(J_3)$  установлена лампа 6H1П. В связи с заменой лампы изменены номиналы некоторых деталей. Применен выпрямитель 13EM32ЯГ-Г, собранный по мостовой схеме.

Справочные сведения. Выходные трансформаторы  $Tp_1$  и  $Tp_{101}$ : обмотка I — 2 000 витков провода ПЭЛ 0,18, обмотка II — 58 витков провода ПЭЛ 0,83. Сер-

дечник из пластин УШ-16, набор 32 мм.

Трансформатор  $\overline{T}p_2$ : обмотка I — 458 витков провода ПЭВ 0,41; обмотка II — 626 витков провода ПЭВ 0,51; обмотка III — 1 385 витков провода 11ЭВ 0,27; обмотка IV — 38 витков провода ПЭВ 1,2; обмотки V и VI по 35 витков провода ПЭВ 0,27; обмотка экранирующая—один слой провода ПЭВ 0,12. Сердечник из пластин Ш-19, набор 58 мм.

Дроссель  $\mathcal{A}p_1 - 3500$  витков провода ПЭВ 0,14. Сердечник из пластин УШ-12, набор 12 мм.

Универсальная головка: две катушки по 2500 витков провода ПЭВ 0,03 (ток записи 0,03-0,06 ма, подмагничивания 0,3-0,6 ма)

Стирающая головка: две катушки по 400 витков

провода ПЭВ 0,09 (ток стирания 30 ма).

Электродвигатель АД-5 рассчитан на напряжение 127 в, потребляемая мощность 35 вт, скорость вращения 1 460 сб/мин.

# «ACTPA»

Общие сведения. Магнитофон предназначен для двухдорожечной записи и воспроизведения звука на магнитной ленте типа 2 с катушками № 13. Он имеет две скорости протяжки ленты 9,53 и 4,76 см/сек. Продолжительность непрерывной работы 30 мин при скорости 9,53 см/сек и 60 мин при скорости 4,76 см/сек на каждой дорожке (для лент толщиной 55 мкм).

Частотный днапазон канала записи-воспроизведення 100-6 000 ги при скорости 9,53 см/сек. Относительный уровень шумов не хуже — 35 дб. Коэффициент нелинейных искажений не более 5%. Чувствительность не менее 3 мв при записи с микрофона н 200 мв при записи от

звукоснимателя. Выходная мощность 2 вт.

Питание магнитофона — от сети переменного тока напряжением 110, 127 нли 220 в. Потребляемая мощность около 90 вт.

Магнитофон собран в деревянном ящике, приспособленном для переноски (рис. 95). Крышка ящика съемная. В левой части ящика имеется отсек с откидной крышкой, где хранится шнур питания. Там же расположена панель с входными и выходными гнездами усилителя

Для управления магнитофоном (рис. 96) служат кнопки 8, 9, 11 н 12 переключателя рода работы, ручка пуска 6, прижимающая прижимной ролик к ведущему валу, ручка кратковременной остановки ленты 5, ручки регуляторов уровня записи 14 и тембра 13 н ручка переключателя скорости 10.

Габариты магнитофона  $450 \times 335 \times 235$ MM,

вес 16.5 кг.

Лентопротяжный механизм. Кинематическая схема лентопротяжного механизма приведена на рнс. 97.






Рис. 93. Принципиальная электрическая схема

магни



•



С нижней стороны верхней платы прикреплены боковые узлы, узел ведущего вала и обрезиненный промсжуточный ролик. Механизм приводится в движение электродвигателем ЭДІ-1М, на вал которого насажен двухступенчатый шкив.

При записи и воспроизведении вращение от электродвигателя перелается на маховик ведущего вала. боковая поверхность которого обрезинена. Вращение маховика через обрезиненный промежуточный ролик передается ведущему шкиву приемного узла, подматывающего ленту. Полтормаживает ленту подающий узел благодаря грению рычага с фетровой накладкой о маховик узла.

При ускоренной перемотке вправо обрезиненный промежуточный ролик перемещается рычагом кнопки «Перемотка вправо» вниз и сцепляет ведомый шкив приемного узла с маховиком ведущего вала. Вращение правого подкатушника в результате этого ускоряется. При ускоренной перемотке влево полающий узел перемещается рычагом кнопки «Перемотка влево» до сцепления маховика по-

вала. При этом ускоряется вращение левого подкатущника.

Боковые узлы имеют тормоза, действующие при нажатии кнопки «Стоп».

дающего узла с маховиком ведущего

С одной скорости протяжки ленты на другую переходят путем перемещения электродвигателя, имеющего на валу двухступенчатый шкив в одно из двух положений. При этом в сцепление с маховиком ведущего вала входит ступень насадки большего или меньшего диаметра.

Усилитель, генератор и выпрямитель. Принципиальная электрическая схема магнитофона приведена на рис. 98.

В магнитофоне применен универсальный трехкаскадный усилитель. Первый и второй каскады собраны на лампах  $\mathcal{J}_1$  и  $\mathcal{J}_2$ , а оконечный каскад на лампе  $\mathcal{J}_3$ . Нагрузкой оконечного каскада служат громкоговорители 1ГД9 и 2ГД3 (при воспроизведении) или универсальная головка (при записи). Предусмотрена возможность включения (при воспроизведении) дополнительиого громкоговорителя или внешнего усилителя (гиезда  $\mathcal{I}_1$  и  $\mathcal{I}_2$ ).

При воспроизведении универсальная головка включается в цепь управляющей сетки лампы  $\mathcal{J}_1$ . Громкость регулируется потенциометром  $R_8$  (им же регулируется уровень записи). Для регулировки тембра служит потенциометр  $R_9$  (только при воспроизведении).

Записывать можно от микрофона, звукоснимателя, приемника и от трансляционной сети. Напряжение от микрофона подается на управляющую сетку лампы  $\mathcal{J}_1$ , а от других источни-




Рис. 95. Общий вид магнитофона «Астра».




Рис. 96. Расположение деталей и ручек управления.

1— подкатушник подающего узла; 7— ведущий вал; 3— прижимной ролик; 4— подкатушник приемного узла; 5— ручка кратковременной остановки ленты; 6— ручка пуска лентопротяжного механизма; 7— электроино-свеговой индикатор уровия записи; 8— кнопка «Перемотка вправо»; 9— кнопка «Перемотка влево»; 10—переключатель скоростей движения ленты; 11—киопка «Воспроизведение»; 12— кнопка «Запись»; 13— ручка регулятора тембра; 14— ручка регулятора громкости; 15—стирающая головка; 16— универсальная головка в экране.

ков на потенциометр  $R_8$ . Индикатором уровня записи служит лампа  $\mathcal{J}_5$ . При воспроизведении она выключается. Генератор собран на пентодной части лампы  $\mathcal{J}_4$ .




Рис. 97. Кинематическая схема лентопротяжного <sub>меха-иизма</sub>.

1 — подающий узел; 2 — маховик ведущего вала; 3 — ведущий вал; 4 — приемный узел; 5 — промежуточный ролик; 6 — шкив вала электродвигателя; 7 — прижимной ролик; 8 — универсальная головка; 9 — стирающая головка.

Частотная характеристика усилителя корректируется цепью  $C_5R_{11}R_9C_6$ , помещенной между первым и вторым каскадами, а также элементами цепи обратной связи  $R_{23}C_{12}$  и  $R_{24}C_{13}$ , включенными между вторичной обмоткой выходного трансформатора и катодом лампы  $\mathcal{J}_2$ .

Напряжение для питания анодов и экранирующих сеток ламп подается от выпрямителя, собранного на лампе  $\mathcal{J}_6$ . Накал всех ламп питается переменным током. Общий выключатель магнитофона  $\mathcal{B}_{\kappa}$  совмещен с регу-

лятором громкости  $R_8$ .

Разборка и смазка магнитофона. Для разборки магнитофона надо снять ручки управления, отвинтить четыре наружных винта и сиять декоративную фальшпанель. Затем следует отвинтить четыре винта, крепящне аппарат к ящику, и вынуть его. В этом положении открывается доступ к лампам, монтажу и деталям лентопротяжного механизма. Веретенным маслом смазывают валы и подшипники боковых узлов, электродвигателей, узла ведущего вала, а также оси и подшипники прижимного и промежуточного роликов. Трущиеся поверхности переключателей и рычагов управления смазывают техническим вазелином.

Справочные сведения. Электродвигатель ЭД: типа ЭДГ-1М, рассчитан на питание от сети переменного тока напряжением 220  $\theta$ , потребляемая мощность 13  $\theta \tau$ , скорость вращения 2 800  $o \theta / mu H$ , мощность на валу 2  $\theta \tau$ .

Головка ГУ: число витков обмотки 4 000 провода ПЭЛ 0,05, ток записи 0,5 ма, ток подмагничивания 10 ма, активное сопротивление 600 ом.

Головка  $\Gamma C$ : число витков 420 провода ПЭЛ 0,18, ток стнрания 40 ма, активное сопротивление 3,5 ом. Трансформатор  $T p_1$ : обмотка  $I=2\,000$  витков про-

Трансформатор  $Ip_1$ : обмотка  $I=2\,000$  витков провода ПЭЛ 0,12; обмотка II=65 витков провода ПЭЛ 1,0; обмотка III=370 витков провода ПЭЛ 0,13.

Трансформатор  $Tp_2$ : обмотка 11-577+80 витков провода ПЭВ 0,38; обмотка 11-438 витков провода ПЭВ 0,27; обмотка  $111-2\times1325$  витков провода ПЭВ 0,27; обмотка  $111-2\times1325$  витков провода ПЭВ 0,27; обмотка  $111-2\times1325$  витков провода ПЭВ 1,0.

Қатушка  $L_1 - 1800$  и катушка  $L_2 - 1500$  витков провода ПЭЛ 0,1.




Рис. 98. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Астра».

Общие сведения. Магнитофон предназначен для двухдорожечной записи и воспроизведения звука на магнитной ленте типа 2 с катушками № 18. Скорость протяжки ленты при записи и воспроизведении 9,53 и




Рис. 99. Внешний вид магнитофона «Астра-2».

4,76 *см/сек*. Продолжительность непрерывной работы на одной дорожке при скорости 9,53 *см/сек* 1 ч, а при скорости 4,76 *см/сек* 2 ч (для лент толщиной 55 *мкм*).

Частотный диапазон канала записи-воспронзведения 50—10 000 гц при скорости 9,53 см/сек и 50—5 000 гц при скорости 4,76 см/сек. Коэффициент нелинейных искажений не более 5%. Относительный уровень шумов не хуже — 35 дб. Чувствительность не менее 3 мв при записи от микрофона, 200 мв при записи от звукоснимателя и 10 в при записи от трансляционной сети. Номинальная выходная мощность 2 вт. Коэффициент детонации при скорости 9,53 см/сек не более 0,6%.

Питание магнитофона от сети переменного тока напряжением 127 или 220  $\emph{в}$ . Потребляемая мощность около 70  $\emph{в}\emph{t}$ .


Магнитофон собран в деревянном, оклеенном декоративным материалом ящике, приспособленном для переноски (рис. 99). Крышка ящика съемная. Под ней расположена декоративная фальшпанель, закрывающая лентопротяжный механизм. Над панелью размещены катушки с лентой и ручки управления. Со стороны задней стенки находятся переключатель сетевого напряжения с предохранителем и выходные гнезда усилителя, а со стороны левой стенки — панель с входными гнездами усилителя.

Магнитофон имеет индикатор уровня записи, раздельные регулировки тембра по высшим и низшим звуковым частотам, регулятор уровня записи (регулятор громкости при воспроизведении), указатель места записи, устройство «Автостоп», отключающее питание от электродвигателя при обрыве ленты и в конце рулона ленты, кратковременный «Стоп», блокпровку включения на «Запись».

Габариты магнитофона 400×320×190 мм, вес 12 кг. В комплект магнитофона может входить акустическая система, состоящая из низкочастотного агрегата и двух высокочастотных громкоговорителей. Благодаря

Рис. 100. Расположение деталей лентопротяжного механизма и ручек управления магнитофона «Астра-2».

 1 — тормоз подающего узла; 2 — ролик перемотки; 3 — толкатель тормозного рычага; 4 — шкив указателя места записи; 5 — указатель места записи; 6 — шкив электродвигателя; 7 — рычаг ролика перемотки; 8 -- тормозией рычаг; 9 -- тормоз приемного узла; 10 — приемный узел; 11 — маховик ведущего вала: 12 - громкоговоритель; 13 - контактная группа включения громкоговорителей; 14 — регулятор тембра высших частот: 15-электронно-световой индикатор; 16 — контактная группа автостопа; 17 — ручка регулятора уровня записи и громкости воспроизведения; 18 - направляющая стойка; 19 — рычат автостопа; 20 — прижимиой ролик; 21 — ведущий вал; 22-фетровый лентоприжим; 23 — универсальная головка; 24 — рычаг прижимного ролика; 25 — стирающая головка; 26 - колонка отвода ленты, 27 - кулачковый переключатель рода работ; 28 - ручка переключателя скорости; 29 - регулятор тембра иизших частот; 30 - ролик переключателя скорости: 31-рычаг ролика переключателя скорости; 32 - подающий узел.



применению акустической системы и разделения полосы частот по двум каналам удается получить объемное зву-

Лентопротяжный механизм. Под декоративной фальшпанелью на стальной плате расположен лентопротяжный механизм (рис. 100). Он состоит из трех основных узлов: приемного, подающего и ведущего вала. Механизм приводится в движение одним электродвигателем ЭДГ-1М, имеющим на валу двухступенчатый шкив. Вращение электродвигателя передается узлам лентопротяжного механизма при помощи трех пассиков и двух обрезиненных роликов.




Рис. 101. Узел ведущего вала.

1 — ведущий вал; 2 — маховик: 3 - вал: 4 - полшипник; 5 — шарик.

Узел ведущего вала (рис. 101) представляет собой корпус с подшипником 4, в котором свободно вращается вал 3. Верхняя часть корпуса заканчивается фланцем, при помощн которого корпус прикрепляют к плате. На валу запрессован массивный стальной сбалансированный маховик. Верхняя часть вала — ведущая.

Приемный узел (рис. 102) состоит из направляющей втулки 4, на которой свободно вращается ведущий шкив 3, вала 6 с ведомым диском 2 и подкатушником 1. Подкатушник свободно вращается на валу 6, который вставляется в направляющую втулку и своим нижним концом с лыской входит в паз рычага перемотки 5. Ведомый диск 2 опирается на толкатель 9 и своим поводком входит в один из трех пазов ведущего шкива. Для фрикционного сцепления между подкатушником и ведомым диском в нижиюю часть подкатушника вклеено фетровое кольцо 8. Рычаг перемотки поддерживает осьтак, что ведомый диск несколько приподнимает подкатушник над ведущим шкивом. Таким образом, подкатушник опирается фетровым кольцом на ведомый днск. На боковой поверхности ведушего шкнва имеется выточка для пассика, соединяющего ведущий шкив со шкивом электродвигателя; в верхней части укреплены три фрикционные подушки, предназначенные для жесткого фрикционного сцепления между ведущим шкивом и подкатушником при перемотке вправо.

При записи и воспроизведении вращение электродвигателя передается пассиком на ведущий шкив приемного узла. Ведомый диск, связанный поводком с ведущим шкнвом, вращается вместе с ним и через фрикционное сцепление передает вращение подкатушнику с приемной катушкой. Благодаря тому что ведущий шкнв все время увлекает за собой подкатушник независнмо от количества ленты на катушке, создается необходимое натяжение ленты. Для получення примерно одинакового натажения ленты при подмотке в начале и конце рулона на приемной катушке предусмотрена весочувствительная система фрикционного сцеплення. Принцип этой системы состоит в том, что сцепление между ведущим шкивом и подкатушником будет увеличиваться по мере заполнения катушки лентой и увеличения ее веса, но одновременное увеличение радиуса рулона ленты создает


примерно постоянное ее натяжение.

При ускорениой перемотке вправо рычаг перемотки опускает вал с ведомым днском, а подкатушник, опиравшинся до этого на ведомый диск, ложится своей нижней поверхностью на фрикционные подушки ведущего шкива. Пронсходит жесткое фрикционное сцепление между ведущим шкивом и подкатушником. По мере намотки ленгы на приемную катушку вес рулона увеличивается, давление подкатушника на подушки повышается и фрикционная связь возрастает. Таким образом, во время перемотки исключается возможность проскальзывания межлу ведушим шкивом и полкатушником.

При перемотке влево сматывающаяся лента заставляет вращаться подкатушник прнемного узла вместе с катушкой в сторону, протнвоположную направлению вращения ведушего шкнва. Таким образом, шкив и под-катушник вращаются в разные стороны. Возникающее при этом фрикционное сцепленне способствует подтормаживанию подкатушника, чем и достнгается необходимое натяжение ленты. По мере сматывания ленты уменьшается вес и сцепление между шкивом и подкатушником, но из-за одновременного уменьшення радиуса рулона ленты сохраняется примерно постоянное натяжение ленгы при перемотке влево.

Подающий узел аналогичен приемному н отличается от него лишь тем, что ведомый диск не имеет поводка н не связан с ведущим шкивом. При помощи четырехгранного толкателя он связан с осью и поэтому не может вращаться на ней.

При записи, воспроизведении и перемотке вправо сматывающаяся лента вращает катушку подающего уз-ла вместе с подкатушником. Подкатушник, скользящий по неподвижному диску, из-за фрикционного сцепления несколько подтормаживается, чем достнгается необходимое натяжение ленты. Постоянное натяжение ленты поддерживается благодаря весочувствительной системе фрикциоиного сцепления.



Рнс. 102. Приемный узел.

I — подкатушник; 2 — ведомый диск; 3 — ведущий шкив; 4 — направляющая втулка: 5 — рычаг перемотки; 6 — вал; 7 — фрикционные подушкн; 8 — фетровое кольцо; 9 — толкатель.

Перемотка влево происходит подающим узлом точно так же, как и перемотка вправо приемным.

На рис. 103 приведена кинематическая схема лентопротяжного механизма, изображениая в положении «Стоп». Стрелками указано направление передачи врашения от электродвигателя к узлам в разных режимах работы механизма.

При записи и воспроизведении вращение электродвигателя через шкив 4 и обрезиненный ролнк переключателя скоростн 14 передается маховику ведущего вала 7, а пассиком - прнемному узлу 5. Протягивает ленту ведущий вал 8 при помощн прижнмного ролика

9. Подматывает ленту приемный узел, а необходимое натяжение ленты у магнитных головок создает подающий узел 1. Прижимает ленту к рабочей поверхности универсальной головки 11 лентоприжим 10.

Ускоренная перемотка вправо производится приемным узлом. Вращение электродвигателя передается узлу так же, как при записи и воспроизведении пассиком,

а узел переводится в режим перемотки.

Ускоренная перемотка влево происходит подающим узлом. В этом режиме обрезинениый ролик перемотки 2 подводится к шкиву электродвигателя до их соединения. Вращение электродвигателя передается через ролик




Рис. 103. Кинематическая схема лентопротяжного мехаиизма.

I — подающий узел; 2 — ролик перемотки; 3 — указатель места записи; 4 — шкив электродвигателя; 5 — приемный узел; 6 — правая направляющая стойка; 7 — маховик ведущего вала; 8 — ведущий вал; 9 — прижимной ролик; 10 — фетровый лентоприжим; 11 — универсальная головка; 12 — стирающая головка; 13 — колонка отвода ленты от головок; 14 — ролик переключателя сколонка рости.

и пассик, соединяющий ролик перемотки с подающим узлом. Подающий узел переводится в режим перемотки, а патяжение ленты создает приемный узел. При перемотке лента отводится от магнитных головок колонкой *13*.

С одной скорости протяжки ленты на другую переходят переключателем скорости. Перемещение ролика вверх или вниз соответствует скорости движения ленты 4,76 и 9,53 см/сек, так как в верхием положении ролик входит в сцепление со шкивом электродвигателя меньшего диаметра, а в иижнем -- со шкивом большего диаметра. Торможение ленты при переходе с одного вида работы на другой происходит приемным и подающим узлами. Вращение подкатушников этих узлов тормозится тормозными рычагами. Управляется лентопротяжный механизм кулачковым переключателем рода работы, связанным с узлами механизма тягами и рычагами управления.

Усилитель, генератор и выпрямитель. Принципиальиая электрическая схема магиитофоиа в режиме «Вос-

произведение» приведена на рис. 104.

Универсальный усилитель на лампах 6Н2П, 6Н1П, 6П14П смонтирован на отдельном шасси. В режиме «Запись» работают лампы  $\hat{J}_1$ , левый триод лампы  $J_2$  и лампа  ${\cal J}_3$ . Лампа  ${\cal J}_4$  — индикатор уровия записи. Запись можно вести от микрофона, звукосиимателя, радиоприемника и трансляционной линии, для чего на входе усилителя имеются гнезда M,  $3 \sigma$  и P. При записи от микрофона напряжение подается на управляющую сетку левого триода лампы  $\mathcal{J}_1$ , а при запнси от других источников сигнала (3s и P) — на управляющую сетку правого триода лампы  $\mathcal{J}_1$ . Первый каскад усилителя в этом случае в работе не участвует. Уровень записи регу-

лируют потенциометром  $R_{12}$ .

Уииверсальиая магнитная головка включается в анодиую цепь левого триода лампы  $\mathcal{J}_2$  контактами переключателей  $\Pi_1 B$  и  $\Pi_1 \Gamma$ . Контроль при записи ведут через внутренние громкоговорители 1ГД-9: для этого оконечный каскад подключается к третьему каскаду усилителя контактами переключателя  $\Pi_1\Gamma$ . Напряжеиие к управляющей сетке лампы индикатора уровия  $\mathcal{J}_4$ подается с анода лампы  $\Pi_3$  через конденсатор  $C_2$ .

Частотная характеристика корректируется цепями обратной связи через контакты переключателя  $\Pi_1 \mathcal{B}$ ,  $R_{15}R_{22}C_{43}R_{23}C_{14}L_1$  и цепями  $R_{14}C_{10}R_{25}C_{17}R_{26}C_{15}R_{27}$ . В цепь входит один конденсатор  $C_{14}$  или два —  $C_{14}$  и  $C_{13}$ .

Генератор стирания и подмагничивания собран на правом триоде лампы  ${\cal J}_2$ , при этом анодная цепь лампы замыкается контактами переключателя  $\Pi_4\Gamma$ . Стирающая магиитная головка включена в цепь колебательного контура генератора, настроенного на частоту 45±5 кгц.

При воспроизведении работают все пять каскадов усилителя. Универсальная магнитиая головка через контакты переключателя  $\Pi_1 A$  подключена к управляющей сетке левого триода лампы  $\mathcal{J}_1$ . Усиление (громкость) регулируют потенциометром  $R_{12}$ . Тембр регулируется раздельно, на инзших частотах — потенциометром  $R_{38}$ , а на высших — потенциометром  $R_{39}$ . Для перезаписи в цепь нагрузки третьего каскада включены гиезда «Линейный выход» ( $\mathcal{J}B$ ). Напряжение звуковой частоты на управляющую сетку лампы оконечного каскада усилителя  ${\cal J}_3$  подается через разделительный конденсатор  $C_{34}$  и коитакты  $\Pi_1\Gamma$ . Нагрузкой усилителя служат два гром-коговорителя 1ГД-9, смоитнрованных виутри ящика магиитофона, также может быть подключена выносная акустическая система, состоящая из четырех громкоговорителей — двух 4ГД-1, смонтированных в одиой тумбе и представляющих собой низкочастотный агрегат, и двух типа 1ГД-9, заключениых каждый в небольшой ящик.

Выпрямитель собран по двухполупериодной мосто-

вой схеме на селеновом столбе АВС-80-260.

Для уменьшения фона переменного тока в цепь накала ламп параллельно накальной обмотке трансформатора  $Tp_1$  включается при воспроизведении потенциометр  $R_8$ , а при записи —  $R_9$ .


## Напряжения на электродах ламп, в

№ элект- род8	.л, (6Н2П)	л <sub>6</sub> (6Н1П)	Л <sub>3</sub> (6П14П)	Л <sub>4</sub> (6Е1П)
1	50	95		
3	0,4	1,6	6	
6	60	105		_
7	_		240	14
8		1,6	_	_
9	_	_	260	260

Примечание. Напряжения указаны относитель-

Разборка и смазка магнитофона. Разборка магнитофоиа «Астра-2» аналогична разборке магнитофона «Астра».

В магиитофоне «Астра-2» смазывают валы и подшипиики прижимного ролика, ролика перемотки, ролика переключателя скорости, подшилники электродвигателя. подшипники узла ведущего вала, а также валы, подшипники и втулки приемного и подающего узлов. Для смазки валов и подшипников роликов достаточно капиуть на торцы соответствующих валов 1-2 капли масла. Подшипники электродвигателя смазывают 2-3 каплями масла, заливаемого в зазоры между подшипником и ва-



Рнс. 104. Принципиальная электрическая схема магннтофона «Астра-2»,




Рис. 105. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Астра-2» (модернизированный вариант).

лом. Подшипиик узла ведущего вала смазывают 1—2 каплями масла через паз, имеющийси на верхией утолщенной части вала. Валы приемного и подающего узлов смазывают через отверстия в верхней части подкатушиика, закрытые декоративными заглушками. Втулки узлов смазывают при их разборке.

Трущиеся поверхности кулачкового переключателя и рычагов управления смазывают густой смазкой.

Справочные сведения. Трансформатор питания: обмотка I-670 витков провода ПЭВ 0,47; обмотка II-460 витков провода ПЭВ 0,31; обмотка II-1475 витков провода ПЭВ 0,23; обмотка IV-34 витка провода ПЭВ 0,93. Сердечник собран из пластин Ш-19, набор 40-360 мм.

Выходной трансформатор: обмотка 1-2 2000 витков провода ПЭВ 0,12; обмотка 3-4 55 витков провода ПЭВ 0,8; обмотка 4-5 75 витков провода ПЭВ 0,6; обмотка 6-7 90 витков провода ПЭВ 0,12. Сердечинк из пластин Ш-18, набор 38 мм.

Катушка коррекции  $L_1 - 420$  витков провода ПЭВ 0,18. Материал сердечника — феррит Ф-1 000.

Электродвигатель ЭДГ-1М, наприжение питания 20 в, скорость врашении 2 800 об/мин.

В процессе производства магнитофонов «Астра-2» в их схему неоднократио вносились изменения, улучшающие работу усилителя. Кромс того, в последних выпусках магнитофонов был установлен более мощный электродвигатель КД-3,5, что благотворно сказалось на работе лентопротяжного механизма.

Все эти меры в значительной степени повысили на-

дежность и качество работы магнитофонов.

На рис. 105 приведена принципиальная электрическая схема одного из последних серий магнитофона «Астра-2» в режиме воспроизведения. В цепь сетки правого триода лампы  $\mathcal{J}_1$  включено сопротивление утечки конденсатор  $C_4$ . Линейный выход выведен с конденсатора  $C_{12}$ , а ие с делителя, как это было в предыдущих сериях магнитофоиов. Вместо громкоговорителей 1ГД-9 установлены громкоговорители 1ГД-18 или 1ГД-28.

Электродвигатель КД-3,5 рассчитан на питание от сети переменного тока иапряжением 127 s, потребляемый ток 0,21 a, скорость вращения 1400 ob/мин, мощность

иа валу 6 вт.

#### «ACTPA-4»

Общие сведения. Магиитофои предиазначен для двухдорожечной записи и воспроизведения звука на магнитиой ленте типа 6 с катушками № 18. Скорость протяжки ленты 9,53 см/сек и 4.76 см/сек. Коэффициент детонации при скорости 9,53 см/сек ие более 0,2%. Продолжительность иепрерывной работы на каждой дорожке 1 ч при скорости 9,53 см/сек и 2 ч при скорости 4,76 см/сек (для лент толщиной 55 мкм).

Частотиый диапазои канала запись-воспроизведение  $40-12\,000\,$  ги при скорости  $9,53\,$  см/сек и  $63-5\,000\,$  ги при скорости  $4,76\,$  см/сек. Коэффициент нелинейных искажений не более 3% с линейного выхода и не более 5% на громкоговорителях. Относительный уровень шумов —  $42\,$  дб. Чувствительность усилителя при записи от микрофона  $3\,$  мв, от звукоснимателя  $150\,$  мв и от трансляционной линии  $10\,$  в. Номинальная выходная мощность  $2\,$  вт. Питание магнитофона от сети переменного тока  $127\,$  или  $220\,$  в. Потребляемая мощность  $100\,$  вт.

Магнитофои имеет электронно-световой индикатор уровня записи, раздельные регуляторы громкости и уровия, раздельные регуляторы тембра по низшим и высшим частотам, переключатель входа усилителя, переключатель режима работы усилителя «Запись-воспроизведение», счетчик места записи на ленте, автостоп, кратковременный стоп и переключитель рода работы лентопротяжного механизма, имеющий пять фиксированных положений: «Перемотка вправо», «Стоп», «Рабочий ход», «Стоп» и «Перемотка влево». С записи на воспроизведение и наоборот магнитофон переключают переключателем режима работы усилителя совместно с переключателем рода работы лентопротяжного механизма.

Магнитофон собран в деревянном, оклеенном декоративным материалом, ящике (рис. 106). Для удобства транспортировки ящик снабжен съемной ручкой. Крышка ящика пластмассовая, съемная. Под ней расположены дре декоративные пластмассовые фальшпанели, закрывающие леитопротяжный механизм. На фальшпанель выведены ручки управления, индикатор уровня записи, указатель места записи, подкатушники приемиого и подающего узлов, а также магиитные головки, закрытые декоративным кожухом, и ведущие элементы лентопротяжного механизма. Лентопротяжный механизма и усилитель смоитированы на отдельных шасси, конструктивно связанных между собой боковыми стяжками.

На передиюю часть ящика выведены громкоговорители, закрытые декоративной пластмассовой решеткой, а на задиюю входные и выходные гиезда, шиур питании и переключатель напряжения с предохранителем, расположенные в отсеке с закрывающейся крышкой. Габариты магнитофона  $420 \times 320 \times 190$  мм, вес  $13 \ \kappa e$ .

Лентопротяжный механизм расположен в глубине ящика под декоративными фальшпанелями (рис. 107). Он приводится в действие одиим электродвигателем КД-3,5. Лентопротяжиый механизм с некоторыми измечениями использован от магиитофоиа «Астра-2». Измене-





Рис. 106. Внешний вид магнитофона «Астра-4».

Рис. 107. Расположение элементов управления и деталей лентопротяжного механизма.

I — подающий узел; 2 — указатель места записи; 3 — приемный узел: 4 — универсальная головка: 5-плата магнитных головок; 6 -- индикатор уровня записи; 7 - ручка регулятора тембра по высшим частотам; 8 — ручка регулятора тембра по низшим частотам; 9 - прижимной ролик: 10 — ручка переключателя входов: 11 - кнопка переключателя усилителя в режим «Запись»; 12 — ручка регулятора уровня; 13 — ручка регулятора громкости: 14 - ручка переключателя рода работы лентопротяжного механизма; 15 — ручка кратковременной остановки ленты; 16 — разъем громкоговорителей; 17 - ручка переключателя скорости: 18 - стирающая головка



ниям подвергся и переключатель рода работы. Он несколько упрощен и из него исключен переключатель усилителя.

Более подробно узлы лентопротяжного механизма, их работа и взанмодействие изложены при описании магнитофона «Астра-2».

Усилитель, генератор и выпрямитель. Принципнальная электрическая схема магнитофона приведена на рис. 108, а монтаж — на рис. 109. На схеме контакты переключателя  $\Pi_3$  изображены в положении «Воспроизведение». В магнитофоне применен универсальный усилитель на лампах  $\mathcal{J}_1$ ,  $\mathcal{J}_2$ ,  $\mathcal{J}_3$ ,  $\mathcal{J}_4$  и  $\mathcal{J}_5$ . При воспроизведении работают лампы  $\mathcal{J}_1$  и  $\mathcal{J}_2$ , правый триод лампы  $\mathcal{J}_3$  и лампа  $\mathcal{J}_4$ , а при записи лампы  $\mathcal{J}_1\mathcal{J}_2$ , левый триод лампы  $\mathcal{J}_3$ и лампа  $\bar{\mathcal{J}}_5$ . Правый триод лампы  $\mathcal{J}_3$  и лампа  $\bar{\mathcal{J}}_4$  используются для слухового контроля,

При воспроизведении напряжение с универсальной головки подается на управляющую сетку лампы  $\mathcal{J}_4$  первого каскада, через замкиутые контакты 2, 3 переключателя  $\Pi_3$ . С шасси головка соединяется контактами 5, 6 переключателя  $\Pi_3$ . В первом каскаде применен малошумящий пентод 6%32 $\Pi$ . Частотная характеристика при воспроизведении корректируется частотно-зависимой обратной связью с анода правого триода лампы  $\mathcal{J}_2$  в цепь катода левого триода этой же лампы, раздельно для скоростей ленты 9,53 и 4,76 см/сек, цепями, состоящими из  $C_9R_{14}R_{16}R_{13}C_{12}L_1R_{17}C_{13}$ .

C анода правого триода лампы  $\mathcal{J}_2$  напряжение через конденсатор  $C_{16}$  и замкнутые контакты 11, 12 переключателя  $\Pi_3$  подается в предоконечный усилитель, а через делитель напряжения  $\hat{R}_{28}R_{27}$  на гнезда «Линейный выход» для включения внешнего усилителя. На этих гнездах усилитель имеет равиомерную частотную характеристику.

Напряжение через замкнутые коитакты 11 и 12 подается в блок регулировки тембра. Цепь регулировки тембра по низшим частотам состоит из элементов  $R_{31}R_{32}R_{33}C_{18}$  и  $C_{19}$ ; тембр регулируется резистором  $R_{32}$ . Цепь регулировки тембра по высшим частотам состоит из элементов  $C_{10}R_{29}C_{17}$  н  $R_{30}$ ; тембр регулируется ре-

зистором R29. Регулировка громкости производится резистором R<sub>34</sub>. Выходной каскад охвачен отрицательной обратной связью со вторичной обмотки выходного трансформатора  $Tp_2$  в цепь катода лампы, что способствует синженню нелинейных искажений. Нагрузкой усилителя служат три громкоговорителя типа 1ГД-18. При включенин внешних громкоговорителей в гнездо СГ5-4 громкоговорители магнитофона отключаются выключателем  $\Pi_7$ .

При записи напряжение на управляющую сетку лампы  $\mathcal{J}_1$  подается через контакты I, 2 переключателя  $\Pi_3$ и контакты переключателя входов  $\Pi_2$ .

Между вторым и третьим каскадами, контактами 14 переключателя  $\Pi_3$  включается потенциометр  $R_9$ 

для регулировки уровня записи. Частотные предыскажения при записи корректируются цепями, в которые входят на скорости 9,53 см/сек элементы  $C_{11}R_{19}C_{31}R_{52}R_{15}C_{12}L_1$ , а на скорости 4,76  $c_M/c_{e\kappa}-C_{11}R_{19}C_{31}R_{52}R_{18}C_{13}L_1$ . Универсальная головка при записи включается на выход третьего каскада через конденсатор  $C_{16}$  и замкнутые контакты 10, 11переключателя П<sub>3</sub>. Подмагничивание универсальной головки от генератора подается через конденсатор  $C_4$ , служащий также для регулировки тока подмагничивания. Генератор стирания и подмагничивания собран на левом триоде лампы  $\mathcal{J}_3$  по схеме с нидуктивной связью. В контур генератора входят обмотка 3-12 трансформатора  $Tp_3$  и кондеисатор  $C_6$ . Частота колебаний генератора  $66 \, \kappa$ ги. Стирающая головка включена в обмотку 6-11через конденсаторы  $C_{32}$ . Индикатором уровня служит лампа  ${\cal J}_5$ . Индикатор включается только при записи контактами  ${\it 16}$  и  ${\it 17}$  переключателя  ${\it \Pi}_3$ .

Накал всех ламп питается от обмотки 11-12 трансформатора Тр1, параллельно которой включеи потеициометр R<sub>40</sub>. Меняя положение движка, можно снизить уровень фона. Для снижения фона с делителя напряжения  $R_{38}$  и  $R_{39}$  в цепь накала подается положительное напряжение. Выпрямитель анодного питания выполнен мостовой схеме от селенового выпрямителя

ABC-80-260.




Рис. 108. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Астра-4»,




Рис. 109. Монтаж усилителя.

электролитические коиденсаторы; 2—выпрямитель ABC 80-260;
 з — трансформатор питания, 4 — монгаж усилителя.

### Напряжения на электродах ламп, в

№ элек- трода	.Л₁ (6ЖЗ2П)	Л <sub>2</sub> (6Н2П)	Л <sub>3</sub> (6Н1П)	<i>Л₄</i> (6П14П)
1	60	170	250	_
3	1,8	1	_	_
6	70	135	125	
7				240
8		1,2	2	
9				250

Примечание. Напряжения указаны относитель-

но шасси

Разборка и смазка магнитофона. Для разборки магнитофона иеобходимо снять ручки управления, расположенные над передней фальшпанелью и под декоративной крышкой. Отвинтить два винта крепления фальшпанели и снять ее. Затем отвинтить четыре винта крепления и снять вторую фальшпанель. В этом положении открывается доступ к деталям и узлам лентопротяжного механизма. Для полной разборки требуется отсоединить разъем громкоговорителей, отвинтить четыре гайки, закрепляющие механизм к ящику, и вынуть механизм изяшика.

В магнитофоне «Астра-4» леитопротяжный механизм и трущиеся детали управления смазывают так же, как в магиитофоне «Астра-2».

Справочные даиные. Трансформатор питания  $Tp_1$ : обмотка 1-2 860 витков провода ПЭВ-1 0,29; обмотка 2-3 637 витков провода ПЭВ-1 0,29; обмотка 5-10 803 витка провода ПЭВ-1 0,21; обмотка 11-12 46 витков провода ПЭВ-1 0,64, сердечник из Г-образных пластин 90×56×19 мм, набор 33 мм.

Выходной трансформатор  $Tp_2$ : обмотка 1-2 2 250 витков провода ПЭВ-1 0,12; обмотка 3-4 55 витков провода ПЭВ-1 0,8; обмотка 4-5 76 витков провода ПЭВ-1 0,6. Сердечник из пластин Ш-18, набор 38 мм.

Трансформатор генератора  $Tp_3$ : обмотка 3-12 200 витков провода ПЭВ-1 0,2; обмотка 2-4 15 витков провода ПЭВ-1 0,1; обмотка 6-1 300 витков провода ПЭВ-1 0,1; обмотка 6—11 300 витков провода ПЭВ-1 0,2, сердечник СБ-5.

Дроссель  $\mathcal{I}p_i$ : обмотка 2700 витков провода ПЭЛ 0,18. Сердечник из пластин Ш-12, набор 16 мм.

Катушка L<sub>1</sub> 420 витков провода ПЭВ-1 0,18, сердечник феррит Ф-1 000.

Универсальная головка 2 500 витков, провод ПЭВ 0,05, сердечник из пермаллоя, индуктивность 0,9 гн. рабочий зазор 5 мкм.

Стирающая головка 420 витков провода ПЭВ 0.18. Сердечник из феррита. Индуктивность 6 мгн. рабочий зазор 0,1 мм.

#### «MAT-8MII»

Общие сведения. Магиитофон предназначен для однодорожечной записи и воспроизведения на магнитную ленту типа 2 с катушками № 22. Скорость протяжки ленты при записи и воспроизведении 19,05 см/сек. В некоторых выпусках этого магнитофоиа леита наматывается на сердечиики. Продолжительность непрерывной работы 43 мин при толщине ленты 55 мкм.

Частотный диапазои канала записи-воспроизведения 50-10 000 гц. Нелинейные искажения не более 5%. Относительный уровень шумов не хуже — 35 дб. Чувствительность не менее 0.5 мв при записи от микрофона, 200 мв при записи от звукоснимателя и 10 в при записи от трансляционной сети. Номинальная выходная мощность 2,5 вт. Коэффициент детонации ие более 0,6%.

В магнитофоне применены раздельные усилители записи и воспроизведения, что позволяет прослушивать фонограмму в процессе ее записи.

Питание магиитофона от сети переменного тока напряжением 220 в. Потребляемая мощность около 250 вт.

Магнитофон собран в металлическом яшике с поднимающейся верхней крышкой (рис. 110). На передней стенке ящика расположены отражательная доска с двумя громкоговорителями, индикаторные лампочки, регуляторы громкости, тембра и уровня записи, переключатель входа усилителя записи. На правой боковой стенке помешены гнезда для включения микрофона и переходного шнура, с помощью которого подключаются звукосниматель, приемиик или выход другого магнитофона при перезаписи, а на задией стенке установлены гнезда для подключения виешиего усилителя и предохранитель. Под крышкой ящика находится металлическая плата лентопротяжного механизма, на которой с наружной стороны расположены подкатушники, магнитные головки (стирающая, записывающая и воспроизводящая), ведущий вал, прижимной ролик, направляющий ролик, направляющие стойки, ручка переключателя рода работы, стрелочиый индикатор уровня записи, кнопки ускоренной перемотки ленты вперед и включения записи, общий сетевой выключатель громкоговорителей и переключатель контроля «вход — выход».

Габариты магнитофона  $300 \times 535 \times 440$  мм, вес 52 кг. Лентопротяжный механизм. Расположение деталей ленгопротяжного механизма на металлической плате показано на рис. 111, а кинематическая схема механизмаприведена на рис. 112.

Механизм приводится в движение тремя электродвигателями. Ведущий электродвигатель ДВА-У4 равиомерно протягивает ленту при записи и воспроизведении. Для этого лента прижимается обрезиненным прижимным роликом к насадке вала электродвигателя. Правыйэлектродвигатель ДПА-У2 подматывает ленту при записи и воспроизведении и ускоренно перематывает ее

#### «ЧАЙКА» И «ЧАЙКА-М»

Общие сведения. Магнитофон «Чайка» предназначен для двухдорожечной записи и воспроизведения на магнитной ленте типа 2 с катушками № 15, длительность



Рис. 126. Общий вид магнитофона «Чайка».

**жепрерывно**й работы на одной дорожке около 45 *мин* при **толщине** ленты 55 *мкм*.

Частотный диапазон канала записи-воспроизведения 100—6 000 гц. Коэффициент нелинейных искажений не

более 5%. Относительный уровень шумов не хуже $\rightarrow$  35  $\partial 6$ . Скорость протягивания ленты 9,53  $cm/ce\kappa$ .

Чувствительность не менее 3 мв при записи от микрофона, 200 мв при записи от звукоснимателя и 10 в при записи от трансляционной сети. Номинальная выходная мощность 1 вт. Коэффициент детонации не более 0,6%. Напряжение на гнездах «Выход» 3,2 в.

Питание магнитофона от сети переменного тока напряжением 127 или 220 в. Потребляемая мощность 60 вт.

Магнитофон собран в деревянном, оклеенном декоративным материалом, ящике, приспособленном для переноски (рис. 126). Крышка ящика съемная. В ней имеется карман для хранения запасной катушки с лентой, микрофона и соединительных шнуров. Под крышкой расположена панель, закрывающая лентопротяжный механизм. Над панелью размещены подкатушники, ручки управления и декоративная крышка, закрывающая магнитные головки, ведущий вал, прижимной ролик, направляющие стойки и лентоприжим (рис. 127).

На левой боковой стенке находится панель с выходным и входными гнездами усилителя. Переключатель напряжения сети с предохранителем находится на дне магнитофона.

Магнитофон имеет электронно-световой индикатор уровня записи, регулятор уровня записи (громкости при воспроизведении), регулятор тембра и переключатель рода работы. Габариты магнитофона  $340 \times 180 \times 270$  мм, вес 12 кг.

Лентопротяжный механизм состоит из подающего узла, приемного и узла ведущего вала (рис. 128). Механизм приводится в движение одним электродвигателем ЭДГ-1М, на валу которого укреплен шкив. Вращение от электродвигателя передается при помощи двух пассиков: на узел ведущего вала и на приемный узел.

Узел ведущего вала (рис. 129) состоит из верхней и нижней скоб с подшипниками, в которых вращается вал. На валу запрессован массивный стальной сбалансированный маховик. На верхней части маховика имеется шкив для пассика. Верхняя часть вала — ведущая и при записи и воспроизведении находится в контакте с лентой.




Рис. 127. Верхняя плата бездекоративной крышки.

1 — подкатушник подающего узла; 2 — стирающая головка; 3 — шкив электродвигателя; 4 -- универсальная головка: 5 - ведущий вал; 6 — подкатушник приемного узла; 7 — правзя направляющая стойка; 8 — ручка переключателя рода работы механизма и усилителя: 9 — прижимной ролик; 10-колонка отвода ленты от головок; 11 - рычаг прижимного ролика; 12 - лентоприжим; 13 — ручка регуляторауровня записи И громкости: 14 — ручка регулятора тембра: 15 — индикатор уровня 16 - левая направляющая стойка.

**Узел** прикреплен винтами к плате лентопротяжного механизма.

Основой приемного узла (рис. 130) служит фланец 8 с подшипником. На подшипнике свободно вращается ведущий шкив 3, на боковой поверхности которого имеется выточка для пассика, соединяющего шкив с электродвигателем. Нижняя часть подшипника развальцована и




Рис. 128. Лентопротяжный механизм (вид снизу).

1—приемный узел;
 2— электродвигатель;
 3— подающий узел;
 4—рычаг подтормаживающий;
 5— регулировочный винт подтормаживающего рычага;
 6— тормоз подающего узла;
 7—рычаг управления;
 8— переключатель рода работы механизма;
 9—узел ведущего вала;
 10— рычаг управления;
 11— тормоз приемного узла.

образует небольшой бортик. Таким образом, ведущий шкив ограничен в осевом перемещении с одной стороны бортиком, а с другой — фланцем. В подшипнике находится вал узла  $\hat{b}$ , свободно вращающийся в нем. Верх-




Рис. 129. Узел ведущего вала.

Ведущий вал;
 Верхняя скоба с подшипником;
 Подшипником;
 Подшиником;
 Подшиником;
 Подшиником;
 Подшиником;
 Подшиником;
 Подшиником;

няя часть вала проточена. На проточенную часть вала надет подкатушник 2, опирающийся на шайбу 9 и закрепленный сверху винтом I. На нижней части вала укреплен ведомый диск 4, выполняющий и функцию тормозного барабана. Ведомый диск вплотную подходит к ведущему шкиву. Для получения фрикционного сцепления между ведущим шкивом и ведомым диском вставлено кольцо 7 с фетровыми накладками. Степень фрикционного сцепления может регулироваться путем смещения ведомого диска по валу. Перемещение вала узла в подшипнике ограничено сверху опорной шайбой подкатушника, а снизу — ведомым диском.


При записи и воспроизведении вращение электродвигателя передается пассиком ведущему шкиву, а через

фрикционное сцепление ведомому диску и валу. Вместе с валом вращается подкатушник и приемная катушка. Ведущий шкив стремится увлечь за собой ведомый диск, независимо от количества ленты на приемной катушке, но лента, подматываясь на катушку, сдерживает вращение вала и ведомого диска относительно ведущего шкива, чем и создается натяжение ленты.

При ускоренной перемотке вправо рычаг управления 5 перемещается. Выступ рычага несколько приподнимает вал с ведомым диском, который с усилием прижимается к ведущему шкиву. Фрикционное сцепление между ними резко увеличивается, и приемная катушка начинает вращаться со скоростью ведущего шкива.

Рис. 130. Приемный узел.

I — винт; 2 — подкатушник; 3 — ведущий икив; 4 — ведомый диск; 5 — рычаг управления; 6 — вал узла; 7 — фрикционное кольцо; 8 — фланец с подшипником; 9 — шайба подкатушника.



При ускоренной перемотке влево сматывающаяся лента вращает вал приемного узла с ведомым диском в сторону, противоположную направлению вращения ве-дущего шкива. Сила трения между шкивом и диском создает усилие, необходимое для натяжения ленты при перемотке влево.

Подающий узел (рис. 131) состоит из фланца 7 с подшипником, в котором свободно вращается вал 5 с запрессованной на нем втулкой 6. На втулке сверху




Рис. 131. Подающий узел.

1- подкатушник; 2- рычаг управления; 3- маховик; 4- тормозной барабан; 5- вал; 6- втулка; 7- фланец с подшипником.

укреплены маховик 3, а снизу — тормозной барабан 4. Верхняя часть вала проточена и на ней так же, как и в приемном узле, укреплен подкатушник 1. Узел прикреплен к сектору рычага управления фланцем.

При записи, воспроизведении и перемотке вправо подтормаживание ленты создается благодаря трению маховика подающего узла о фетровую накладку подтормаживающего рычага 4.

На кинематической схеме лентопротяжного механизма (рис. 132) стрелками указано направление передачи вращения от электродвигателя к узлам механизма.

При записи и воспроизведении вращение электродвигателя передается одним пассиком приемному узлу

изменения в схему усилителя, благодаря чему значительно расширена полоса частот записываемых и воспроизводимых колебаний (63—10 000  $\it e4$ ).

На рис. 135 приведена принципиальная электриче-

ская схема магнитофона «Чайка-М».

Как видно из схемы, в усилителе изменена цепь регулировки тембра. В выходном трансформаторе имеется отдельная обмотка  $\Pi$  для подачи отрицательной обратной связи в цепь катода лампы  $\mathcal{J}_3$ . Параллельно резистору  $R_{32}$  в этой же цепи включен конденсатор  $C_{23}$ . В блоке питания изменена схема выпрямителя (на мостовую).

#### Напряжения на электродах ламп, в

№ элек- трода	<i>Л</i> 1 (6Н2П)	Л₂ (6H1П)	Л <sub>3</sub> (6П14П)	Л <sub>4</sub> (6E5C)
1	80			
3	0,6		6	14
6	<b>60</b>	110		<b>2</b> 35
7			225	
8	0,6	2,5	_	_
9			235	_

Примечание. Напряжения указаны относительно шасси.

#### «ЧАЙКА-66»

Общне сведения. Магнитофон предназначен для двухдорожечной записи и воспроизведения звука, на магнитной ленте типа 6 с катушками № 15.

Скорость протяжки ленты 9,53 см/сек. Қоэффициент детонации не превышает 0,3%.




Рис. 136. Внешний вид магнитофона «Чайка-66».

Продолжительность непрерывной работы 45 мин на каждой дорожке при толщине ленты 55 мкм. В магнитофоне могут быть установлены катушки  $N_2$  18, в этом случае продолжительность работы увеличивается до 1 u.

Частотный диапазон канала записи-воспроизведения 63—10 000 гц. Коэффициент нелинейных искажений не более 5%. Уровень шумов и фона—40 дб. Чувствительность не менее 3 мв от микрофона, 150 мв от звукоснимателя и 5 в от трансляционной линни. В магнитофоне применена раздельная регулировка уровня записи и громкости. Для перезаписи и включения внешнего усилителя имеется гнездо «Линейный выход». Номинальная мощность усилителя 1 вт. Питание магнитофона от сети переменного тока напряжением 127 или 220 в. Потребляемая мощность не более 70 вт.

Магнитофон собран в деревянном, оклеенном декоративным материалом, ящике, приспособленном для переноски (рис. 136). Крышка ящика съемная. Под ней расположена декоративная фальшпанель, закрывающая лентопротяжный механизм. На фальшпанель выведены




Рис. 137. Расположение деталей и узлов лентопротяжного механизма и элементов управления.

П — подающий узел; 2 — шкив электродвигателя; 3 — сигнальная лампочка; 4 — маховик узла ведущего вала; 5 — натяжной ролик приемного узла; 6 — ведущий вал; 7 — приемный узел; 8 — регулятор уровня записи; 9 — праєвый кулачковый фиксатор переключателя рода работы; 10 — левый кулачковый фиксатор переключателя рода работы; 11—направляющая колонка; 12—прижимной ролик; 13 — индикатор уровня записи; 14 — универсальная головка; 15 — рычаг прижимного ролика; 16 — стирающая головка; 17 — регулятор громкости; 18 — регулятор тембра и выключатель сети; 19 — натяжной ролик.

ручки управления, подкатушники приемного и подающего узлов, ведущие элементы лентопротяжного механизма и магнитные головки. Ведущие элементы лентопротяжного механизма и магнитные головки закрыты двумя съемными декоративными кожухами, образующими щель для заправки ленты.

На передней стенке ящика укреплены два громкоговорителя. Входные гнезда, гнездо «Линейный выход», переключатель входа «Микрофон-звукосниматель», переключатель сетевого напряжения с предохранителем, а также сетевой шнур расположены на панели, находя-




Рис. 139. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Чайка-66».




Рис. 190. Внешний вид магнитолы «Неринга».

Блок питания и оконечный каскад усилителя используются от приемника магнитолы.

Записывать можно от микрофона, звукоснимателя и приемника магнитолы. При воспроизведении напряжение звуковой частоты с анода левого (по схеме) триода лампы  $\mathcal{N}_2$  усилителя магнитофонной панели через делитель напряжения  $R_{26}R_{27}$  подается на вход усилителя приемника. Магнитофонная панель соединяется с приемником двумя разъемами  $\mathcal{U}_1$  и  $\mathcal{U}_2$  (рис. 191).

Акустическая система магнитолы состоит из четырех громкоговорителей. Два громкоговорителя расположены на передней стенке ящика, а два других — на боковых стенках. В магнитоле предусмотрена возможность включения дополнительного громкоговорителя и внешнего усилителя при воспроизведении или включение другого магнитофона для перезаписи. Соответствующие гнезда для этого установлены на задней стенке шасси приемника.

Аноды ламп магнитофонной панели питаются от выпрямителя приемника. Накал лампы  $\mathcal{J}_1$  питается от выпрямителя  $\mathcal{B}_2$ , установленного на магнитофонной панели, а накал остальных ламп от обмотки трансформатора питания приемника.

В некоторых аппаратах для питания постоянным током накала лампы  $\mathcal{J}_1$  применяется не мостовая схема, как указано на схеме, а собранная на двух диодах  $\mathcal{A}7B$ .

Разборка магнитолы. Для проверки и ремонта магнитофонной панели ее нужно вынуть из корпуса магнитолы. Для этого необходимо отключить два разъема и отвинтить четыре винта, крепящие панель к корпусу. Вынутую панель удобнее всего установить вертикально, монтажом к себе, при этом открывается доступ ко всем ее деталям.

Смазывать узлы лентопротяжного механизма панели нужно так же, как в магнитофоне «Гинтарас».

#### МАГНИТОЛА «ВАЙВА»

Общие сведения Магнитола «Вайва», состоящая из всеволнового супергетеродинного радиовещательного приемпика второго класса и магнитофонной панели «Эльфа-1/», представляет собой настольную конструкцию, выполненную в деревянном корпусе с поднимающейся крышкой. Пол крышкой расположена магнитофонная панель (рис. 192) Номинальная выходная мощность магнитолы 2 вт. Питание от сети переменного тока напряжением 127 или 220 в. Допустимые колебания папряжения сети ±10%. Мощность, потребляемая от сети, при радиоприеме 80, а при использовании магнитолы как магнитофона 125 вт. Габариты магнитолы  $622 \times 435 \times 375$  мм, вес 26 кг.

В магнитоле «Вайва» установлена магнитофонная панель «Эльфа-17» (см. рис. 191). Необходимо отметить, что усилитель приемника магнитолы «Вайва» имест лучшую систему регулировки тембра, чем в магнитоле «Перинга», а именно: в магнитоле «Вайва» имеется как плавная, так и скачкообразная (шестикнопочный переключатель) регулировки. При записи от радиоприемника и звукоснимателя возможно прослушивание через громкоговорители магнитолы с регулировкой тембра и громкости. При записи от радиоприемника для избежания возможных свистков приемник должен быть заземлен. Акустическая система магнитолы состоит из двух громкоговорителей 2ГД-7 и двух — 1ГД-18 (громкоговорители 1ГД-18 можно по желанию выключать). В магнитоле предусмотрена возможность подключения к выходу магнитофонной панели внешнего усилителя или другого магнитофона при перезаписи.

С 1964 г. в магнитоле «Вайва» завод начал устанавливать магнитофонную панель «Эльфа-21».

Магнитофонная панель «Эльфа-21». Панель создана на базе магнитофона «Айдас» и поэтому внешне ничем не отличается от платы магнифтона, за исключением того, что в отверстие, предназначенное для ручки регулятора тембра, выведено гнездо подключения микрофона.

Лентопротяжный механизм в панели использован от магнитофона «Айдас» без изменений и описан выше. Смазка механизма изложена там же.

Предварительный усилитель, генератор и индикатор уровня записи также аналогичны этим же блокам магнитофона «Айдас», но с некоторыми изменениями в схеме, которые определены особенностями ее применения. На рис. 193 приведена принципиальная электрическая схема панели «Эльфа-21». Электрическое питание панели поступает от выпрямителя радиоприемника магнитолы через разъем  $III_2$ . Разъем  $III_1$  осуществляет связь усилителя панели с усилителем радиоприемника. В режиме «Воспроизведение» папряжение усилителя панели через конденсатор  $C_{22}$ , делитель  $R_{34}R_{36}$ , замкнутые контакты I, I, I0 подается на гнезда I1, I1, I1 разъема I1, I1 и далее по кабелю в усилитель радиоприемника магнитолы.

При записи от радиоприемника напряжение подается на гнезда 7, 5 разъема  $III_1$  и через делитель  $R_3R_2$ , контакты 2, 3 и конденсатор  $C_1$  на управляющую сстку левого триода лампы  $II_1$ . Уровень записи регулируется потенциометром  $R_{20}$  по показаниям электронного индикатора лампы  $II_4$ .




Рис. 191. Принципиальная электрическая схема магнитофонной панели «Эльфа-17». (Переключатель показан в положении «Воспроизведение».)




Рис. 192. Принципиальная электрическая схема магнитофонной панели «Эльфа-21».

 $\Pi_1$  — контакты клавиши «Воспроизведения»;  $\Pi_2$  — контакты клавиши «Запись»;  $\Pi_3$  — контакты клавиши «Перемотка вправо»;  $\Pi_4$  — контакты клавиши «Стоп». Переключатель показан в положении «Стоп». Выключатель  $B\kappa$  совмещен с переменным резистором  $R_{20}$ .

## Напряжения на электродах ламп, в

№ элект- рода	Л₁ (6Н2П)	Л <sub>2</sub> (6Н1П)	<i>Л</i> ₃ (6П14П)
1	35	70	
3		3	4
6	33	55	_
7			280
8		2.7	
9	_		170

Примечание. Напряжения указаны отно-

#### МАГНИТОЛЫ «МИНИЯ» И «МИНИЯ-2»

Магнитолы «Миния» и «Миния-2» состоят из супергетеродинного всеволнового приемника первого класса и магнитофонной панели. Магнитолы позволяют вести запись от микрофона, собственного приемника, звукоснимателя и другого магнитофона. Полоса пропускания магнитол по тракту звуковых частот 80—12 000 гц. Магнитолы «Миния» и «Миния-2» различаются в основном впешним видом и установленными в них магнитофонными панелями. В магнитоле «Миния» установлена панель «Эльфа-21», а в магнитоле «Миния-2» установлена панель «Эльфа-25».

Общие сведения. Магнитола «Миния-2» представляет союй настольную конструкцию, выполненную в деревянном ящике, отделанном под ценные породы дерева с поднимающейся верхней крышкой (рис. 194). Под крышкой расположена магнитофонная панель. Акустическая система магнитолы состоит из двух громкоговорителей 2ГД-28, расположенных на передней стенке



Рис. 193. Внешний вид магнитолы «Вайва».

ящика, и двух громкоговорителей 1ГД-28, находящихся на боковых стенках.

Номинальная выходная мощность 1,5 *вт.* Питание от сети переменного тока напряжением 127 и 220 *в.* Потребляемая мощность при работе радиоприемника 85 *вт.*, при использовании магнитофонной панели—125 *вт.* 




Рис. 194. Внешний вид магнитолы «Миния-2».

Габариты магнитолы 622×416×388 мм, вес 26 кг. Магнитофонная панель «Эльфа-25» предназначена для двухдорожечной записи и воспроизведения звука на магнитную ленту типа 2 с катушками № 18. Скорость движения ленты 19,05 см/сек. Длительность пепрерывной работы на одной дорожке около 30 мин при толщине ленты 55 мкм.

Частотный диапазон канала запись — воспроизведение 80—10 000 гц.

Панель собрана на стальной плате, прикрепленной к ящику магнитолы Сверху на магнитофонной панели расположены подкатушники, ручка регулятора уровня записи и выключателя анодного питания, индикатор

уровня записи, пятиклавишный переключатель рода работы, кнопка блокировки записи и гнезда включения микрофона. На заднюю стенку шасси приемника выведены гнезда «Выход магнитофона» и гнезда для включения звукоснимателя. Электрическое питание магнитофонной панели подается нажатием клавиши «Вкл.» радиоприемника. Питание на аноды ламп магнитофонной панели подается выключателем Вк, совмещенным с регулятором уровня записи. При записи от микрофона нажимают клавишу радиоприемника, на которой выгравированы катушки с лентой. Переход с одного рода работы на любой другой возможен только после нажатия клавиши «Стоп». Клавиша «Стоп» остается нажатой, если магнитофонная панель не используется.

**Лентопротяжный механизм** в магнитофонной панели «Эльфа-25» использован от магнитофона «Айдас» (выпуск 1965 г.) без изменений и описан выше.

Усилитель, генератор и питание магнитофонной панели. На рис. 195 приведена электрическая принципиальная схема в режиме «Стоп». Усилитель универсальный, четырехкаскадный, собран на лампах 6142П и 6Н1П. При записи напряжение звуковой частоты подается от микрофона или от звукоспимателя и радиоприемпика магнитолы через разъем  $\Pi_1$ , переключатель и конденсатор  $C_1$  на управляющую сетку левого триода лампы  $\mathcal{J}_1$ . Сигнал усиливается всеми каскадами и подается на упиверсальную головку через конденсатор  $C_{22}$  и резистор  $R_{21}$ . Уровень записи регулируется потенлиометром  $R_{17}$  по показаниям электронно-светового пидикатора 6Е1П.

Частотные предыскажения при записи корректируются ценью, состоящей из элементов  $R_{15}R_{16}C_{14}C_{15}$ . Прослушивание записываемых сигналов ведется через гром-коговорители магнитолы, за исключением записи от ми-

Зап-запись




Рис. 195. Принципиальная электрическая схема магнитофонной панели «Эльфа-25».

крофона. С делителя  $R_{33}R_{34}$  напряжение подается через разъем  $\Pi_4$  к гнездам «Выход магнитофона».

При воспроизведении сигнал подается от универсальной магнитной головки через переключатель и конденсатор  $C_1$  на управляющую сетку левого триода лампы  $\mathcal{J}_1$  и усиливается всеми каскадами усилителя. С выхода усилителя для дальнейшего усиления напряжение подается с делителя напряжения  $R_{33}R_{34}$  и разъем  $\Pi_1$  в усилитель радиоприемника. Громкость и тембр регулируют ручками и клавишами усилителя магнитолы. Частотная характеристика при воспроизведении корректируется цепью, состоящей из элементов  $R_{18}R_{19}C_{17}R_{20}$ 

Генератор стирания и подмагничивания собран на лампе  $\mathcal{J}_4$  по схеме с индуктивной связью. Стирающая головка включена через конденсатор  $C_4$ . Подмагничинание на универсальную головку поступает через конденсаторы  $C_2$  и  $C_3$ , последним подбирают ток подмагничивания. Генератор работает только в режиме «За-

пись», во всех других режимах анодное питапие выключается контактами 7, 8, 9 клавиши «Запись».

Электрическое питание к магнитофонной пашели подается от блока питания радиоприемника через разъем  $\Pi_3$ . Цепь накала первой лампы усилителя ( $\mathcal{J}_1$ ) питается постоянным током от выпрямителя, собранного по мостовой схеме на диодах Д7А.

#### Напряжения на электродах ламп, в

№ элект- рода	<i>Л</i> ₁ (6Н2П)	Л <sub>2</sub> (6Н1П)	Л₃ (6Е1П)	Л, (6П14П)
1	35	100	50	
3		1,5		4,8
6	33	70		-
7				245
8		1,0	125	
9				225


Примечание. Напряжения указаны относительно шасси

# МАГНИТОЛЫ «МИНИЯ-3» И «МИНИЯ-4»

Общие сведения. Магнитолы состоят из восьмилампового всеволнового супергетеродинного радиоприемника первого класса и двухскоростной магнитофонной панели «Вильняле». Магнитолы позволяют вести запись от микрофона, от собственного радиоприемника, от звукоснимателя либо с другого магнитофона.

Полоса пропускания тракта низкой частоты магнитолы 80—12 000 ги.

Магнитолы представляют собой настольную конст-






Рис 196 Внешний вид магнитол. a -«Миния-3»; 6 -«Миния-4».

рукцию, выполненную в деревянном ящике, отделанном под ценные породы дерева с поднимающейся верхней крышкой. Магнитолы «Миния-З» и «Миния-4» отличаются друг от друга только внешним оформлением (рис. 196). Часть магнитол комплектуется съемными ножками, на которых она может быть установлена на полу. Под крышкой расположена магнитофонная панель. Акустическая система состоит из двух громкоговорителей 4ГД-28, расположенных на передней степке ящика, и двух громкоговорителей 1ГД-28, находящихся на боковых стенках.

Номинальная выходная мощность магнитол 1,5 вт. Питание магнитол от сети переменного тока напряжением 127 или 220 в. Потребляемая мощность при работе радиоприемника 85 вт, а при работе магнитофонной панели 125 вт. Габариты:  $826\times380\times390$  мм или  $826\times404\times377$  мм. Вес без ножек 26,5 кг, с ножками 29 кг.

Магнитофонная панель «Вильняле» предназначена для двухдорожечной записи и воспроизведения зрука на ленту типа 6 с катушками № 18. Скорость протяжки ленты 19,05 и 9,53 см/сек. Длительность беспрерывной работы на одной дорожке 30 мин при скорости 19,05 см/сек и 60 мин при скорости 9,53 см/сек (при толщине ленты 55 мкм).

Частотный диапазон канала запись-воспроизведение  $80-12\,000$  ец при скорости  $19,05\,$  см/сек и  $80-8\,000$  ец при скорости  $9,53\,$  см/сек.

Конструкция панели блочная. Лентопротяжный механизм собран на металлической литой раме, а усилитель на штампованном шасси. Панель установлена в верхней части ящика и закреплена в нем четырьмя шпильками. Сверху панель закрыта декоративной фальшпанелью, на которую выведены ручки и кнопки управления, индикатор уровня записи, ведущие элементы лентопротяжного механизма и гнездо включения микрофона. Ведущий вал, прижимной ролик и магнитные головки закрыты двумя декоративными кожухами Гнезда «Звукосниматель» и «Выход магнитофона» выведены на заднюю стенку шасси радиоприеминка. Панель имеет кнопку «Временный стоп» для кратковременной остановки ленты и кнопку «Трюк», выключающую стирающую магнитную головку, что позволяет накладывать запись на запись.

Питание к панели подается при нажатии клавиши «Вкл.» радиоприемника. К монтажу радиоприемника панель подключается двумя разъемами.

**Лентопротяжный механизм** панели приводится в действие одним электродвигателем КД-7мл. Вращение




Рис. 197. Лентопротяжный механизм магнитофонной панели «Вильняле».

1— подающий узел. 2— рычаг тормоза; 3— промежуточный голик подающего узда; 4— ролик переключателя скорости; 5— рама лентопротяжного механизма; 6— ролик перемотки влево; 7— шкив вала электродвигателя; 8— приемиый узел; 9— тормоз приемного узда; 10— ролик подмотки и перемотки приемного узда; 11—маховик ведущего вала; 12— переключатель рода работы; 13— киопка «Запись»; 14— плата блока головок; 15— кнопка «Трюк», 16— прижимной ролик; 17— ведущий вал; 18— универсальная головка; 19— переключатель скорости; 20— стирающая головка; 21— кнопка «Временный стол»; 22— индикатор уровня записи; 23— рукоятка регулятора уровня записи; 24— гнездо включения микрофона; 25— тормоз временного стопа.

электродвигатсля передается узлам механизма через обрезиненные ролики (рис. 197), выполняющие отдельные функции. Для управления леитопротяжиым механизмом служат переключатель рода работы 12 и кнопка 21 («Временный стоп»), с помощью пружии, тяг и рычагов, связывающих переключатель и кнопку с роликами и узлами механизма. С одной скорости протяжки ленты на другую переходят переключателем скорости 19, перебрасывающим обрезиненный ролик 4 в верхиее или нижнее положение. В иижием положении ролик входит в зацепление с большим диаметром двухступенчатого шкива вала электродвигателя 7, что соответствует скорости 19,05 см/сек, а в верхнем — с меньшим диаметром, что соответствует скорости 9,53 см/сек. Переход с одной скорости на другую возможеи только в режиме «Стоп».

На рис. 198 приведена кинематическая схема лентопротяжного мехаиизма магнитофонной панели «Вильняле».

При записи и воспроизведении вращение электродвигателя передается маховику 8 ведущего вала через обрезиненный ролик переключателя скорости 13. Входя в зацепление с большим или малым диаметром двухступенчатого шкива электродвигателя 4, ролик изменяет передаточное число и тем самым скорость вращения маховика с ведущим валом 10. Прижимиой ролик 9 прижимает ленту к ведущему валу, который продвигает ленту по рабочей части магнитных головок 11 и 12. Подматывает ленту приемный узел 5. Вращение электродвигателя передается приемному узлу через обрезиненный ролик 6, соединяющий шкив электродвигателя с ведущим шкивом узла. Ведущий шкив через фрикционное сцепление увлекает за собой подкатушник, благодаря чему подкатушник создает усилие, необходимое для подмотки. Подтормаживает ленту подающий узел 1.

При перемотке вправо обрезииенный ролик 6 перемещается в верхнее положение и входит в зацепление со шкивом электродвигателя и подкатущником приемного узла.

Таким образом, вращение электродвигателя передается иепосредственно подкатушнику, минуя фрикционное сцепление. Подтормаживает ленту подающий узел. При нажатии кнопки «Времениый стоп», прижим-

При нажатии кнопки «Времениый стоп», прижимиой ролик несколько отводится от ведущего вала, а подающий узел затормаживается.




Рис. 198. Кинематическая схема лентопротяжного механизма.

1 — подающий узел;
 2 — промежуточный ролик подающего узла;
 3 — ролик перемотки влево;
 4 — шкив вала электродвигателя;
 5 — приемный узел;
 6 — ролик подмогки и перемотки приемного узла;
 7 — направляющие стойки:
 3 — маховик ведущего вала;
 9 — прижимной ролик;
 10 — ведущий вал;
 11 — универсальная головка;
 12 — стирающая головка;
 13 — ролик переключателя скорости.

При перемотке влево обрезиненный ролик перемотки 3 вводится в зацепление со шкивом электродвигателя и с обрезиненным промежуточным роликом 2. Под действием пружин ролик перемотки 3 с некоторым усилием прижимает промежуточный ролик 2 к подкатушнику подающего узла, в результате чего шкив электродвигателя оказывается связанным через ролики с подающим узлом. Таким образом, вращение электродвигателя передается подкатушнику подающего узла, благодаря чему и происходит перемотка влево. Подтормаживает ленту приемный узел.

В режиме «Стоп» все ролики выводятся из зацепления, а подкатушники подающего и приемного узлов

затормаживаются. Следует отметить, что обрезиненный ролик переключателя скорости участвует в работе только во время записи или воспроизведения, а ролик перемотки 3 только при перемотке влево.

Принципиальная электриче-Усилитель, генератор. ская схема магнитофонной панели приведена на рис. 199. универсальный, трехкаскадный. панели Усилитель В первом каскаде работает пентод 6Ж32П ( $\mathcal{J}_1$ ). Второй и третий каскады собраны на двойном триоде  $6H24\Pi$  ( $J_2$ ). Питание к двигателю и к лампам подается от блока питания радиоприемника через разъем Ш2. При записи входное напряжение от микрофона или приемника магнитолы и звукоснимателя подается на управляющую сетку лампы  $\mathcal{J}_1$  через переключатель  $\mathcal{I}_{1a}$ . Уровень записи регулируют переменным резистором  $R_{10}$ по электронно-световому индикатору  $6 E1 \Pi$  ( $\mathcal{J}_4$ ). Выключателем этого резистора включается питание ано-дов ламп и электродвигателя. Частотная характеристика, зависящая от режима работы и скорости, корректируется цепями отрицательной обратной связи  $R_{12}R_{13}R_{14}R_{15}$  и  $C_{10}C_{11}C_6C_7C_8$ . Коррекция в зависимости от скорости изменяется выключателями  $\Pi_{3a}$ — $\Pi_3$  .




Рис. 199. Принципиальная электрическая схема магнитофонной панели «Вильняле». -142




Рис. 200. Монтаж усилителя магнитофонной панели.

Универсальная головка при записи включается в цепь анода правого триода лампы  $\mathcal{J}_2$  через резисторы  $R_{23}$  и  $R_{22}$ . Линейный выход выведен после второго каскада усилителя с делителя напряжения  $R_{16}R_{17}$  к гнездам «Выход магнитофона» на задней стенке приемника через разъем  $III_1$ . При записи от звукоснимателя или радиоприемника магнитолы сигнал подается на вход усилителя магнитофонной панели также через разъем  $III_4$ .

Генератор стирания и подмагничивания выполнен по двухтактной схеме на лампе  $\mathcal{J}_3$  — двойном триоде 6H24П. Частота генератора 55 кги. Напряжение генератора для подмагничивания универсальной головки подается с катушки генератора через конденсаторь С26 и С27. Ток подмагничивания регулируют конденсатором С27. Напряжение генератора к стирающей головке подается через конденсатор С25. Стирающая головка в режиме запись может быть выключена переключателем  $\Pi_4$ , а вместо нее включается в этом случае резистор  $R_{35}$ . Генератор включается только в режиме запись выключателем  $\Pi_{10}$ .

При воспроизведении универсальная магнитная головка переключателем  $\Pi_{1a}$  включается в цепь управляющей сетки лампы  $\mathcal{J}_1$ . Напряжение звуковой частоты снимается с делителя напряжения  $R_{16}R_{17}$  и через разъем  $\Pi_1$  подается в усилитель приемника. В цепи накала




Рис. 201, Принципиальная электрическая схема магнитофонной панели «Вильняле».

ламп включен переменный резистор  $R_{28}$ , движок которого устанавливают на минимум фона.

	Напряжения	на электродах ламп, $\theta$		
№ элект рода	- <i>Л</i> <sub>1</sub> (6Ж32П)	Л₂ (6Н24П)	Л <sub>я</sub> (6Н24П)	Л₄ (6Е1П)
1	60	2,7	9,8	
3	1	100	250	
6	65			
7				50
8	****	2	9,8	150
9		65	250	

Примечание. Напряжения указаны относитель-

В процессе производства в схему индикатора уровня записи магнитофонной панели «Вильняле» были внесены изменения. В результате установки переменного резистора  $R_{\rm 39}$  и диода Д106 улучшилась регулировка режима работы индикатора (рис. 201). Справочные данные. Электродвигатель КД-7мл асин-

Справочные данные. Электродвигатель КД-7мл асинхронный, однофазный, конденсаторный с короткозамкнутым ротором. Напряжение питания 127 в переменного тока. Потребляемый ток не более 0,4 а. Номинальная мощность на валу 10 вт. Скорость вращения 1420 об/мин. Напряжение вращения левое. Вес электродвигателя 1,6 кг.

## МАГНИТОРАДИОЛА «ХАРЬКОВ-63»

Общие сведения. Магниторадиола представляет собой комбинированную установку, состоящую из всеволнового супергетеродинного радиоприемника, универсального проигрывателя и магнитофонной панели.

Полоса пропускания тракта низкой частоты магниторадиолы 80—10 000 гц.

Магниторадиола представляет собой настольную конструкцию, выполненную в деревянном ящике, отделанном под ценные породы дерева, с поднимающейся верхней крышкой (рис. 202). Под крышкой расположены магнитофонная панель и универсальное электропроигрывающее устройство ЭПУ-5.



Рис. 202. Внешний вид магниторадиолы «Харьков-63».

Акустическая система магниторадиолы состоит из двух громкоговорителей 2ГД-7, расположенных на передней панели, и двух громкоговорителей 1ГД-18, находящихся на боковых стенках ящика.

Номинальная выходная мощность магниторадиолы —  $2 \ в\tau$ , максимальная  $3 \ в\tau$ .

Питание магниторадиолы от сети переменного тока напряжением 110, 127 и 220  $\emph{в}$ . Потребляемая мощность не более 55  $\emph{вt}$  при радиоприеме, не более 70  $\emph{вt}$  при проигравании граммпластинок, не более 90  $\emph{вt}$  при записи и воспроизведении и не более 110  $\emph{вt}$  при записи от собственного проигрывателя.

Размеры магниторадиолы  $685 \times 425 \times 365$  мм, вес  $32~\kappa \varepsilon$ .

Магнитофонная панель. Панель предназначена для двухдорожечной записи и воспроизведения на ленте типа 2 с катушками № 13. Скорость протяжки ленты при записи и воспроизведении 9,53 см/сек. Продолжительность непрерывной работы 30 мин на каждой дорожке при толщине ленты 55 мкм. Предусмотрена двусторонняя ускоренная перемотка ленты. Коэффициент детонации 0.6%.

Частотный диапазон канала запись-воспроизведение 80—6 000 гц. Чувствительность не менее 3 мв при записи от микрофона и 200 мв при записи от звукоснимателя.

Панель смонтирована на металлической штампованной плате, закрытой сверху металлической штампованной декоративной фальшпанелью. На фальшпанель выедены ручки, клавиши, кпопка, индикатор уровня записи и ведущие элементы лентопротяжного механизма. Ведущий вал, прижимной ролик и магнитные головки закрыты двумя декоративными кожухами, образующими щель для заправки ленты. Гнезда включения выносного пульта управления и линейного выхода усилителя, а также гнезда включения микрофона, внешнего звукоснимателя и линии выведены на заднюю стенку панели.

Подключается панель к монтажу радиоприемника при помощи разъемов.

Лентопротяжный механизм. Под декоративной фальшпанелью расположен лентопротяжный механизм. Он приводится в лействие электродвигателем ЭДГ 1М. Вращение электродвигателя передается узлам механизма двумя плоскими пассиками, а также промежуточными и натяжными роликами (рис. 204). Ведущий пассик 8 охватывает шкив электродвигателя 7, маховик ведущего вала 20, а также расположенные на подвижной каретке 33 натяжной ролик 2, исключающий проскальзывание пассика в момент передачи вращения, и промежуточные ролики перемотки 3 и 37. Пассик подмотки 11 соединяет шкив маховика ведущего вала с подкатушником приемного узла 9. Положение пассика подмотки свободное, поэтому передача вращения подкатушнику происходит только в момент натяжения пассика. Натяжение пассика создается роликом 13, соединенным с рычагом прижимного ролика 15.

Узел ведущего вала представляет собой прикрепленный к плате лентопротяжного механизма корпус с подшипником, в котором свободно вращается вал. На валу запрессован стальной массивный сбалансированный маховик, гасящий неравномерности вращения вала, и шкив для пассика для передачи вращения приемному узлу.

Верхняя часть вала — ведущая.


Приемный и подающий узлы имеют одинаковую конструкцию, показанную на рис. 204. Узел содержит ось 6, запрессованную в основании 4, прикрепленном к плате лентопротяжного механизма. Корпус узла 3 с двумя подшипниками свободно вращается на оси и опирается на основание. Осевое перемещение корпуса ограничивает стопорная шайба 1. На боковой поверх-

Рис. 205. Кинематическая схема лентопротяжного механизма

1 — подающий узел;
 2 — промежуточный ролик перемотки влево;
 3 — натяжной ролик,
 4 — промежуточный натяжной ролик;
 5 — ведущий пассик;
 6 — шкив электродвигателя;
 7 — промежуточный ролик;
 10 — натяжной ролик;
 11 — махсвик ведущего вала;
 12 — натяжной ролик;
 13 — ведущий вал;
 14 — прижимной ролик;
 15 — переключатель перемотки;
 16 — универсальная головка;
 17 — стирающая головка;
 18 — направляющая стойка;
 19 — подвижная каретка.

сиком и корпусом приемного узла увеличивается и вращение маховика передается приемному узлу, подматывающему ленту. Усилие, необходимое для натяжения ленты при подмотке, создается проскальзыванием пассика (внутренняя сторона пассика имеет текстильную подложку) по шкиву маховика и корпусу приемного узла. Подтормаживает движение ленты подающий узел.

При перемотке вправо подвижная каретка 19 вместе с роликом подводится к приемному узлу до плотного соединения ролика перемотки 7 с резиновым кольцом узла. Вращение ролика перемотки передается непосредственно приемному узлу, который и перематывает ленту. Подтормаживает движение ленты подающий узел.






Рис. 206. Принципиальная электрическая схема магнитофонной панели (схема изображена в режиме «Стоп»).

 $\mathcal{Y}$  — плата усилителя;  $\mathit{I}$  — плата генератора;  $\mathit{B}\mathcal{Y}$  — выход усилителя;  $\mathit{M}$  — гнездо микрофона;  $\mathit{3}\mathit{8}$  — гнезда звукоснимателя;  $\mathit{J}$  — гнезда линив;  $\mathit{L}\mathcal{Y}$  — дистанционное управление;  $\mathit{K}\mathcal{K}$  — кнопка «Временный стоп»;  $\mathit{P}$  — электромагнит прежимного ролика.

гулируется раздельно по высшим и низшим частотам переменными резисторами приемника.

Питание магнитофонной панели от блока питания радиоприемника. Постоянное напряжение для питания анодов ламп подается от выпрямителя ABC-120-270. Пе-

ременное напряжение для питания электродвигателя и накала ламп подается от обмоток силового трансформатора. На рис. 207 показан монтаж с внутренней стороны панели.

# МАГНИТОРАДИОЛЫ «РОМАНТИКА» И «РОМАНТИКА-М»

Общие сведения. Магниторадиола «Романтика» — двенадцатиламповая комбинированная установка, состоящая из супергетеродинного всеволнового радиоприемника первого класса, универсального проигрывателя и магнитофонной панели. Магниторадиола позволяет вести запись от микрофона, от собственного радиоприемника и проигрывателя или от любого другого источника звукового напряжения.

Полоса пропускания тракта низкой частоты магни-

торадиолы 60 — 13 000 гц.

Магниторадиола представляет собой конструкцию, выполненную в деревянном ящике, отделанном под ценные породы дерева с поднимающейся верхней крышкой (рис. 208). Магниторадиола комплектуется съемными ножками, на которых она может быть установлена на полу. Под крышкой ящика располагаются магнитофонная панель и универсальное электропроигрывающее устройство ЭПУ-20.

Акустическая система магниторадиолы состоит из двух громкоговорителей 4ГД-28, расположенных на передней панели, и двух громкоговорителей 1ГД-28, находящихся на боковых стенках ящика.

Номинальная выходная мощность магниторадиолы  $2\ в\tau$ , максимальная —  $3.5\ в\tau$ .

Питонио могинтородион

Питание магниторадиолы от сети переменного тока напряжением 127 или 220 в. Потребляемая мощность около  $100\ в\tau$ .

Размеры магниторадиолы  $727 \times 328 \times 633$  мм, вес  $32~\kappa z$ .

**Магнитофонная панель** предназначена для двухдорожечной записи и воспроизведения звука на ленте ти-




Рис. 208. Внешний вид магниторадиолы «Романтика».

па 6. Панель рассчитана на работу с катушками № 13. Скорость протяжки ленты 9,53 *см/сек*. Продолжительность непрерывной работы 30 *мин* на каждой дорожке при толщине ленты 55 *мкм*. Коэффициент детонации 0.5%

0,5%.

Частотный диапазон канала запись — воспроизведение 60 — 12 000 *гц*. Чувствительность не менее 3 *мв* при записи от микрофона, 200 *мв* при записи от звукоснимателя и 10 *в* при записи от трансляционной линии.




Рис. 209. Магнитофонная панель.

Панель собрана на металлической штампованной плате и сверху закрыта пластмассовой декоративной фальшпанелью (рис. 209). На фальшпанель выведены ручки, кнопка и клавиши элементов управления, индикатор уровня записи и ведущие элементы лентопротяжного механизма. Ведущий вал, прижимной ролик и магнитные головки закрыты двумя декоративными пластнассовыми кожухами. Гнезда включения выносного пульта управления, линейного выхода усилителя, а также гнезда включения микрофона, внешнего звукоснимателя и линии выведены на заднюю стенку панели.

Подключается панель к монтажу радиоприемника разъемами.

Лентопротяжный механизм. Под декоративной фальшпанелью расположен лентопротяжный механизм (рис. 210). Лентопротяжный механизм использован от панели, примененной в магниторадиоле «Харьков-63», но с некоторыми изменениями, улучшающими качество его работы. Приводится механизм в действие более мощным электродвигателем КД-3,5. Электромагнит прижимного ролика питается не переменным током, а постоянным. Добавлена направляющая колонка, установленая между ведущим валом и универсальной магнитной головкой.




Рис. 210 Лентопротяжный механизм магнитофонной панели.

В остальном принцип работы механизма и его кинематическая схема не изменились и описаны выше.

Усилитель, генератор, питание. Принципиальная электрическая схема магнитофонной панели привсдена на рис. 211, а монтаж с внутренней стороны панели на рис. 212. Усилитель трехкаскадный, собран на лампе 6Н2П ( $\mathcal{I}_1$ ) и левом триоде лампы 6Н1П  $(\mathcal{J}_2)$ . При записи используются все три каскада. Индикатором уровня записи служит электронно-световой индикатор 6E5C ( $J_3$ ). Правый триод лампы 6Н1П используется выпрямителем сигнала, поступающего в индикатор уровня записи. Регулировка уровня при записи производится потенциометром  $R_{18}$ . Частотная коррекция в усилителе осуществляется в цепи катода правого триода лампы  $\mathcal{J}_1$  специальными цепями, раздельно для записи и воспроизведения. Универсальная головка при записи включается в цепь анода левого триода лампы  $\mathcal{J}_2$  через контакты переключателя, фильтр-пробку  $L_2C_{12}$ , резистор  $R_{15}$  и конденсатор  $C_{14}$ .

Генератор стирания и подмагничивания собран на лампе 6НЗП по двухтактной схеме. Стирающая головка подключена к генератору




Рис 211. Принципиальная электрическая схема магнитофонной панели магниторадиолы «Романтика» У — плага усилителя; / - плата тенераторт; ВУ — выход усилителя; М — гнездо микрофона; Зв — гнезда звукоснимателя; КК – кноп-ка кратковременной остановки «Временный стоп»; Р — электромагнит прижимного ролика.




Рис. 212. Монтаж усилителя магнитофонной панели магниторадиолы «Романтика».

через конденсатор  $C_{20}$ . Универсальная головка связана с контуром генератора индуктивно катушкой  $L_3$ , ток подмагничивания регулируется конденсатором  $C_{16}$ . Анодное питание к генератору подается только в режиме «Запись». При воспроизведении универсальная головка подключается к управляющей сетке левого триода лампы  $\mathcal{J}_1$  через контакты переключателей и конденсатор  $C_2$ .

Усилитель магнитофонной панели является предварительным. Его выходной каскад (левый триод лампы  $\mathcal{J}_2$ ) при воспроизведении подключается ко входу предоконечного каскада усилителя радиоприемника, благодаря чему при воспроизведении усилитель имеет шесть каскадся усиления. Последний каскад — усилитель мощности собран на лампе  $6\Pi 14\Pi$ . Его нагрузкой служат четыре громкоговорителя.

Регулировка громкости при воспроизведении выполняется регулятором уровня записи (потенциометр  $R_{18}$ ) и регулятором громкости радиоприемника. Регулировка тембра производится переменными резисторами приемника раздельно по высшим и низшим частотам. Электрическое питание магнитофонной панели подается от бло-




Рис. 213. Внешний вид магниторадиолы «Романтика-М».

ка питания магниторадиолы. Постоянное напряжение для питания анодов ламп подается от выпрямителя ABC-120-270. Переменное напряжение для питания электродвигателя и накала ламп подается от специальных обмоток силового трансформатора питания. В магнитофонной панели анодное питание и питание электродвигателя включаются в начале поворота рукоятки регулятора уровня записи.

В процессе выпуска магниторадиола «Романтика» подверглась некоторым изменениям, улучшающим ее внешний вид и качество работы. Модернизированный вариает магниторадиолы получил наименование «Романтика-М» (рис. 213). В новом исполнении магниторадиолы акустическая система перенесена из нижней части ящика в верхнюю. Изменена шкала. Изъята передняя декоративная стенка, прикрывающая магнитофонную панель и проигрывающее устройство. Универсальное проигрывающее устройство ЭПУ-20 заменено более современным устройством ЭПУ-40.

Магнитофонная панель изменениям не подверглась.

## МАГНИТОФОННАЯ ПРИСТАВКА «НОТА»

Общие сведения. Магнитофонная приставка (модель 1964 г.) не имеет выходного усилителя и громкоговорителей. При воспроизведении магнитных записей приставку необходимо подключать к низкочастотной части радиоприемника, магнитофона, телевизора или какого-либо другого звуковоспроизводящего устройства. Для этого имеется шпур, которым нужно соединить гнезда «Линейный выход» приставки и гнезда «Звукосниматель» радиоприемника, телевизора и т. п.

Модификация приставки «Нота» используется в ряде магниторадиол. Приставка предназначена для двухдорожечной записи и воспроизведения звука на магнитной ленте типа 6 с катушками № 15. Скорость протяжки ленты 9,53 см/сек. Продолжительность непрерывной работы на одной дорожке 45 мин (при толщине лент 55 мкм). Полоса частот при записи и воспроизведении 63 — 10 000 гц. Коэффициент нелинейных искажений 3%. Коэффициент детонации не более 0,6%. Относительный

уровень шумов не хуже —  $40 \ \partial 6$ . Номинальное выходное напряжение на линейном выходе усилителя  $0.6 \ s$ . Питание приставки от сети переменного тока напряжением  $127 \ или \ 220 \ s$ ; потребляемая мощность  $50 \ s\tau$ .

Приставка размещена в ящике (рис. 214), боковые стенки которого деревянные, лакированные, отделанные материалом, имитирующим ценные породы дерева. Поддон, передняя и задняя стенки ящика — металлические, штампованные. Задняя стенка, закрывающая гнезда «Вход» и «Выход» усилителя, откидывающаяся на шарнирах и возвращающаяся на место при помощи пружины.

Верхняя крышка ящика съемная, выполненная из прозрачной пластмассы. Лентопротяжный механизм закрыт декоративной фальшпанелью. На фальшапанель выведены клавиши переключателя рода работы, ручки управления, индикатор уровня записи, подкатушники и закрытые съемным пластмассовым кожухом ведущие элементы лентопротяжного механизма с магнитными го-




Рис. 214. Общий вид магнитофонной приставки «Нота» (модель 1964 г.).

ловками. Со стороны задней стенки ящика находятся входные и выходное гнезда усилителя, переключатель сетевого напряжения с предохранителем и шнур питания.

Габариты приставки  $350 \times 260 \times 140$  мм, вес 7,5 кг. Лентопротяжный механизм приставки расположен на штампованной металлической плате (рис. 215). Лентопротяжным механизмом управляют клавишным переключателем рода работы и переключателем перемотки. Для включения приставки на запись или воспроизведение и остановки протяжки ленты предназначен клавишный переключатель. Ускоренная перемотка ленты включается ручкой переключателя перемотки, которую для этого устанавливают в правое или левое положение. В приставке предусмотрена блокировка, исключающая

случайное включение ускоренной перемотки при нажатой клавише «Воспроизведение» или «Запись». Переход на любой вид работы допускается только после нажатия клавиши «Стоп».

Узел ведущего вала представляет собой корпус с подшипником, в котором свободно вращается вал. Верхняя часть вала— ведущая. Для гашения неравномерностей вращения вала на нем запрессован металлический массивный, сбалансированный маховик. Под маховиком на валу находится шкив для передачи вращения приемному узлу при помощи пассика. Нижняя часть вала, находящаяся в корпусе, опирается через шарик на подпятник. Узел прикреплен к плате лентопротяжного механизма, для чего на корпусе узла имеется фланец.

ханизма, для чего на корпусе узла имеется фланец.
Приемный узел (рис. 216) состоит из втулки 3, прикрепленной к плате лентопротяжного механизма, вала 6 с запрессованным на нем подкатушником 1 и ведущего шкива 2. Ведущий шкив свободно вращается на верхней части втулки, а вал с подкатушником во втулке. Расположены они так, что подкатушник через фетровое кольцо 8 опирается на ведущий шкив. Такое расположение шкива и подкатушника позволяет шкиву при врашении увлекать за собой подкатушник. Осевое смещение вала с подкатушником фиксирует запорная шайба 5. Верхняя часть подкатушника заканчивается осью с тремя ребрами для насадки катушки.

Подающий узел (рис. 217) по конструкции аналогичен приемному, за исключением того, что у подающего узла вместо ведущего шкива имеется неподвижный диск, укрепленный на плате лентопротяжного механизма.

Это позволяет несколько подтормаживать вращение подкатушника, что необходимо для натяжения ленты при записи (воспроизведении) и перемотке вправо.

Прижимает ленту к магнитным головкам и к ведушему валу узел прижимного ролнка. Он состоит из рычага узла 15 с лентоприжимом 20, прижимного ролика 16 (см. рис. 215), тяги и толкателя. Обрезиненный прижимной ролик свободно вращается на своей оси, укрепленной на планке. Планка одним концом шарнирно соеди-




Рис. 215. Узлы и детали приставки.

Приставия.

1 — лампа  $J_2$ ; 2 — подающий узел; 3 — тормоз подающий узел; 3 — тормоз подающиего узла: 4 — ролик перемотки; 5 — насадка электродвигателя; 6 — переключатель перемотки; 7 — тормоз приемного узла; 8 — приемный узел; 9 — лампа  $J_3$ ; 11 — маховик ведущего вала: 11 — плата магнитных головок; 12 — ручка регулятора громкости и уровня; 13 — правая направляющая колонка; 14 — ведущий вал; 15 — рычаг прижимного ролика; 16—прижимной ролик; 17 — направляющая колонка; 13 — универсальной головки; 20 — лентоприжим; 21 — стирающая головка; 22 — левая направляющая колонка; 23 — клавиша «Запись»; 24 — клавиша «Запись»; 24 — клавиша «Воспроизведение»; 25 — клавиша «Стоп»; 26 — лампа  $J_1$ .




Рис. 219. Принципиальная электрическая схема магнитофонной приставки «Нота» (модель 1964 г.).

#### ПРИЛОЖЕНИЕ 1

# СХЕМЫ И ОСНОВНЫЕ СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ УСТАРЕВШИХ МАГНИТОФОНОВ

В данном приложении приведены материалы по бытовым магнитофонам морально устаревшим и снятым с производства, но находящихся в эксплуатации у насе-

ления. Материалы по этим магнитофонам значительно сокращены.

## МАГНИТОФОН «ДНЕПР-5»

Принципиальная электрическая схема магнитофона приведена на рис. 1-1.

Схема изображена в режиме «Воспроизведение». Выключатель  $B\kappa$  совмещен с переменным резистором  $R_{12}$ .

Кинематическая схема лентопротяжного механизма магнитофона приведена на рис. 1-2.

Справочные сведения. Электродвигатель ЭД ДВА-У4 рассчитан на питание от сети переменного тока напря-

жением 220 в, потребляемая мощность 37 вт, скорость вращения 610 об/мин, мощность на валу 6 вт, вес 4,2 кг.

Головка  $\Gamma \mathcal{Y}$ : толщина набора сердечника 7 мм, ширина рабочего зазора 12 мкм, число витков обмотки  $2\times1~500~\Pi \ni J$  0,1, индуктивность 1—1,5 гн. Головка  $\Gamma C$ : толщина набора сердечника 7 мм, ши-

Головка  $\Gamma C$ : толщина набора сердечника 7 мм, ширина рабочего зазора 50 мкм, число витков обмотки  $2\times75$  ПЭЛ 0,41, индуктивность 2 мгн, ток стирания 75 ма.





Рис. 1-1. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Днепр-5».






Рис. 1-3. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Днепр-9».

Рис. 1-4. Кинематическая схема лентопротяжного механизма.

I — подающий узел; 2 — прижимной ролик; 3 — натяжной ролик; 4 — приемный узел; 5 — маховик электродвигателя; 6 — ведущий вал; 7 — универсальная головка; 8 — стирающая головка; 9, 10 — направляющие стойки: 11 — промежуточный ролик перемогки.




Рис. 1-5. Принципиальная электрическая схема магнитофона-радиограммофона.




Рис. 1-6. Принципиальная электрическая схема магнитофона-проигрывателя.

Рис. 1-7. Кинематическая схема лентопротяжного механизма.

<sup>1 —</sup> подающий узел; 2 — промежуточный ролик для вращения диска (78 об/жин); 3 — стирающвя головка; 4 — универсальная головка; 5 — ведущий вал; 6 — диск; 7 — прижимной ролик; 8 — промежуточный ролик для вращения диска (33½ об/мин); 9 — приемный узел; 10 — шкив на валу электродвигателя.